CS3/CS3+ information

software version 2.5.2(6)



(for dem der foretrækker information på dansk)

Indholdsfortegnelse

0. Opdateringer i version 2.5.1(0) og 2.5.2(6)	5
1. Hvorfor vælge CS3 (60226) eller CS3+ (60216)	7
2. Forskel på CS3 (60226) og CS3+ (60216)	7
3. Kan man bruge 3 Ampere eller 5 Ampere	7
4. Netværkstilslutning (router, trådløs router)	8
5. Netværksopsætning (IP, CAN, VNC)	8
7. Eksterne kontrolenheder	
7.1 Screen shots	11
7.2 Apps til Android og Apple enheder	11
7.3 Brug af Browser metoden for Android og Apple enheder	11
8. Software opdateringer	12
8.1 Tvangsopdatering af CS3 fra USB stick	14
9. System menuen (herunder Lukke ned)	15
9.1 Sikkerhedskopi (backup)	15
9.1.1 Sikkerhedskopi (backup) på USB stick	16
9.2 CS3 indstillinger (herunder sprog)	
9.3 Spor: Protokoller	20
9.4 Indstillinger Sporplan	22
9.5 Hoved enhed / Udvidelsesenhed (Master / slave)	23
9.6 Indstillinger GFP3 (herunder strømforsyning)	24
9.6 Indstillinger Centralstationer (CS2)	25
9.7 Indstillinger Mobil stationer (MS2)	26
9.7 Indstillinger LinkS88	26
9.8 Indstillinger Connect6021 (60128)	28
9.9 Indstillinger Booster/GFP	29

9.10 Indstillinger Mobil stationer (MS1)	
9.11 System /netværks oversigt	31
10. Import af data fra CS2	33
11. Indlægning af lokomotiver(mfx, DCC, MM)	33
11.1 Indlægning af mfx lokomotiver	34
11.2 Indlægning af MM2/MM lokomotiver	35
11.3 Indlægning af DCC lokomotiver	36
11.4 Tilføje eller ændre lokomotiv billede	
12. Ændre på lokomotiver i lokomotivlisten	
12.1 Ændring af ikoner for funktioner	
12.2 Redigere lokomotiver direkte fra kørekontroller	41
13. Søge efter adressen på et lokomotiv	42
14. Indlægning af DCC lokomotiver med lange adresser	44
15. Indlæsninger af lokomotivbilleder på CS3	47
15.1 Indlægning af lokomotivbilleder via SD kort	50
16. Slette et lokomotiv fra lokomotivlisten	51
17. Sortering af Lokomotivlisten	52
17.1 Visning af lokomotiver i Lokomotivlisten	53
18. Kørekontrol	54
19. Software opdatering af mfx dekodere	59
20. CV programmering af lokomotiv dekodere	63
21. Artikellisten	67
22. Magnetartikler	68
22. Magnetartikler	68 70
22. Magnetartikler22.1 Visning af Magnetartikler22.2 Filtre i Rediger Artikelliste tilstand	68 70 72

23. Tilbagemeldinger (S88)7
24. Sporplaner7
25. Hændelser (herunder togveje)82
25.1 Simpel hændelse der laver et højttaler udkald8
25.2 Nødstop og start af boostere ved hjælp af hændelser88
25.3 Indlæggelse af hændelse på sporplan i CS390
26. CS3/CS3+ på Wi-Fi netværk94
27. Logging
28. Adgang til hjælpetekster på CS3 via browser
29. Links til yderligere information
29. Links til yderligere information
29. Links til yderligere information
 29. Links til yderligere information

0. Opdateringer i version 2.5.1(0) og 2.5.2(6)

Märklin udgav en ny software version med versions nummeret 2.5.1(0) i slutningen af november 2023 og en opdateret version med nummeret 2.5.2(6) i løbet af foråret 2024.

Disse har nogle større ændringer, som påvirker den måde man bruger CS3 på, især hvis man bruger WEB serveren i CS3, da der er lavet ret meget om i Web serveren i CS3. Web serveren er nu en tilpasset app til mobile enheder med små skærme.

Her er nogle af de øvrige ændringer:

- Statusoplysninger
 - Visning af kortslutningsstatus (STOP knappen blinker)
 - Visualisering af mfx-registreringen
- Opsætning af køretøjer og tilbehør
 - Dekodermapping: udløsende tilstand for en handling
 - Dekodermapping: ændret visning af trigger og handling
 - Indstilling af DCC skifte adfærd (slå sluk-kommando til eller fra)
 - Forbedring af registrering af mfx lokomotiver
- Betjening af elementer
 - Drejeskive
 - Nye Spielwelt førerrum
- Spordiagrammer
 - Forbedrede links til andre spordiagrammer
- Anlægsstyring
 Introduktion af en modeltid
- Hændelseskontrol
 - Lydafspilning i hændelser (lydstyrken nu kan justeres individuelt. Desværre betyder det at eksisterende hændelser med lydafspilning, får lydniveau sat til "0", og kræver redigering)
 - Drejeskive i hændelser
 - Brug af modeltid i hændelser
 - Start af en hændelse på absolutte modeltidspunkter
 - Stop en hændelse på et absolut modeltidspunkt

Desuden blev hele WEB-appen revideret og er nu baseret på et nyt grundlæggende værktøjssæt. Der er nu en tilpasset app til mobile enheder med små skærme. Displayet på kontrolpanelet er blevet integreret.

Statusoplysninger

Repræsentation af kortslutningstilstanden

Hvis der opstår en overbelastningssituation i CS3-enhedsmiljøet, vil der vises en meddelelse, der angiver årsagen, og CS3-stopknappen begynder at blinke. Brugeren kan nu fjerne årsagen til kortslutningen ved at dobbelttrykke på Stopknappen eller ved at en hændelse sender "GO", som kan genoptage driften.



Fejlmeddelelse og mulige handlinger i hændelser

Hvis du ønsker at reagere på en kortslutning med en speciel handling, kan en passende hændelse bruges til at genoprette driften.

Denne kan f.eks. placeres i spordiagrammet og løser problemet i tilfælde af kortslutning.

Se "START Boostere" hændelse i afsnit 25.2 på side 88. Denne kan også aktiveret fra en trykknap via en tilbagemelding.

Visualisering af mfx-registrering

Problemer med mfx-registrering skyldes ofte forkert mfx-opdagelses tilbagesvar. Nu er det muligt at bruge opdagelsesikonet i stopikonet at repræsentere tilstanden. For at gøre dette skal logning være slået til.



Hvis en mfx-opdagelse finder sted, suppleres stopknappen med et mfx-symbol. Dette sker kun, når hastighedsregulatoren er helt skjult. Displayet kan slukkes igen ved at deaktivere logning.

Hjælpe tekster på dansk

Der er rigtig mange gode hjælpe tekster på dansk og disse kan ses som beskrevet i afsnit 28.

1. Hvorfor vælge CS3 (60226) eller CS3+ (60216)

Hvis man bruger Märklin mfx lokomotiver og mfx tilbehør, så er en Märklin Central Station efter min mening det bedste valg. Hvis man i forvejen har en Märklin CS2, så kan den også sagtens bruges og med den seneste opdatering understøtter den også 32 funktioner for mfx lokomotiver og Märklins nye drejeskive. Den nyeste software for CS2 er fra foråret 2023 og hedder version 4.3.0(11). Men man skal ikke regne med ret mange software opdateringer og nye funktioner fremover, da hukommelsen er tæt på at være fyldt op. CS3/CS3+ har fået en større hukommelse (4 GB) og kan udvides med et op til 32 GB stort SD kort. Desuden har CS3/CS3+ en hurtigere processor og en mere moderne brugergrænseflade, som mobiltelefoner og tablets. CS3/CS3+ har 3 USB porte og det anbefales at købe en USB mus. Den ene USB port kan dog kun bruges til opladning af eksterne enheder.

2. Forskel på CS3 (60226) og CS3+ (60216)

CS3+ (60216) er dyrere end CS3 (60226), da den har indbygget "galvanisk adskillelse" og det nye S88 interface til RJ45 (netværks kabler). Hvis man allerede har en CS2 og vil bruge den sammen med CS3 (master/slave), så skal man vælge CS3+. Især hvis den gamle CS2 er af typen 60213 eller 60214, da disse ikke har " galvanisk adskillelse". Hvis man ved at man vil bruge tilbagemeldingsmoduler (S88), så er det bedst at starte med CS3+. Man kan dog godt udbygge en CS3 (60226) med en LinkS88 (60883) og på denne måde få adgang til tilbagemeldingsmodulerne (S88). Hvis man vil bruge computerstyring ved hjælp af et PC program, så er der nogle af disse programmer der har problemer med LinkS88, så i dette tilfælde er det også bedre at starte med CS3+. Jeg ved dog at iTrain lige er blevet opdateret til at understøtte LinkS88 (fra version 5.1.1). Desuden har CS3 (60226) nogle begrænsninger hvis man vil sammenkoble flere Central Stationer, da den kun kan være Master (hovedenhed).

3. Kan man bruge 3 Ampere eller 5 Ampere

CS3+ og CS3 kan levere 5 Ampere ud, hvis de bliver forsynet med en strømforsyning af typen 60101, men kun 3 Ampere hvis de bliver forsynet med en strømforsyning af typen 60061/60041. Gammeldags transformatorer kan ikke længere bruges som strømforsyning (f. eks. 60052 og 6002, 6647). Märklin anbefaler at man ikke bruger 5 Ampere til H0 anlæg, da kablingen til H0 anlæg typisk er lavet med tyndere ledninger, der ikke tåler 5 Ampere. CS3/CS3+ har sværere ved at detektere en kortslutning, hvis CS3/CS3+ er sat op til at køre men en 60101 strømforsyning og dette kan resultere i brand med de ledninger der normalt bruges til H0. Det samme gælder for boostere af typen 60174 og 60175. Vær opmærksom på dette under indstilling af strømforsyning for GFP3 og Booster (GFP) in System menuen. Vær ligeledes opmærksom på at denne indstilling kan ændre sig under en software opdatering og derfor er det klogt at checke det en gang imellem. Boostere af typen 60174 (og 60175) kan dog stadig forsynes fra en transformator, men det kan ikke anbefales. Det eneste tilfælde hvor det kan være en ide at bruge en transformator, er hvis den kun bruges som forsyning til sporskiftedekodere, da den digitale udgangsspænding vil være højere og på den måde kan det være mere effekt til rådighed ved omstilling.

Den nyeste software version til boostere (GFP) er 3.88 fra juli 2024.

4. Netværkstilslutning (router, trådløs router)

Jeg vil anbefale at man tilslutter sin CS3/CS3+ til sit hjemmenetværk, så der er forbindelse til Internettet. Efter opstart kan CS3/CS3+ så checke om der er software opdateringer tilgængelig på Märklins server. Hvis man ikke har mulighed for at koble den til hjemmenetværket, så kan man med fordel koble CS3/CS3+ til en trådløs router så man kan anvende mobiltelefoner, tablets eller PC til at styre togene med. CS2 kan ikke automatisk søge efter opdateringer på Internettet, hvis den er tilsluttet til Internettet. På CS2 skal man trykke på en knap for at checke om der er opdateringer.

5. Netværksopsætning (IP, CAN, VNC)

Vælg "**System**" menu og klik på "**CS3**" og vælg undermenuen "**Indstillinger Ethernet**". Som noget nyt fra version 2.4.0(5), så er Netværkstilstand "Auto (DHCP)" for automatisk tildeling af en IP adresse altid valgt, og kan ikke længere fravælges ved at vælge "manuel".

STOP	← Tilbage	System/In	ndstillinger ?	Luk	STOP
			CS3/CS3-1		
	(and the second s	CS3			
	ser	GFP3	CS3-1		
	Ý	USB & disk	MAC-adresse 00:1F:B2:05:04:A7		
		Central- Stations	Netværkstilstand auto (DHCP)		
			IP-adresse 192.168.1 .70		
		MS2	Subnet 255.255.0		
		Connect 6021	Router 192.168.1 .1		

Læg mærke til IP-adressen der står i feltet "**IP-adresse**", da vi kan få brug for denne senere. Når Netværkstilstand er "auto (DHCP)", er værdierne vist i grå tal, da værdierne er tildelt af routeren, og kan ikke ændres.

Som noget nyt fra version 2.4.0(5), så er kommet et nyt felt under "Indstillinger Ethernet", som hedder "Statisk IP-adresse "Tilføj". Såvidt jeg kan se, så er det er meningen at CS3 skulle kunne tilgås på både den IP adresse der er tildelt ved hjælp af DHCP og den IP adresse der tildeles som Statisk IP adresse.

Hvis man har tilsluttet en PC, eller hvis man gerne vil kunne styre togene fra mobiltelefon eller tablet, så kan det være en fordel at se mere på disse to indstillinger:

STOP ? ← System/Indstillinger X STOP Tilbage Hiælp Luk 100 CS3/CS3-1 CS3 CS3-1 arr GEP3 Licensaftale USB & disk Indstillinger CAN Bootloader-update Central Stations Start CAN-gateway broadcast /!\ MS2 Måladresse 192.168.1 .255 Connect 9 Logning 6021

Vælg "System" menu og klik på "CS3" og vælg undermenuen "Indstillinger CAN".

Man skal vælge "broadcast" i "Start CAN-gateway" feltet. Man skal også udfylde feltet der hedder "Måladresse". Den første del af adressen skal være den der hedder "IP-adresse", som vi har noteret os tidligere, dog skal der indsættes 255 ind som det sidste tal. I vores tilfælde bliver måladressen "192.168.1.255".

Bootloader-update skal man kun vælge i nødstilfælde og kun hvis man har sat sig ind i hvordan den virker.

6. Tilslutninger og system overblik

Se følgende sider i Märklins engelske User Manual til CS3/CS3+

Side 3	Connections and	Expansions

- Side 42 CS3 System Architecture (side 47 i den nyeste tyske bruger manual)
- Side 43 Märklin Digital System Architecture (side 48 i den nyeste tyske bruger manual)

Bemærk CAN-box 60125 / 60145 ved flere CAN enheder samt 60123 kabel ved Master/Slave.

7. Eksterne kontrolenheder

Tilkobling af PC

Hvis man tilkobler en PC og skriver IP-adressen på CS3/CS3+ i adresse feltet på browseren (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, ...), så kan man på den måde få tilgang til web serveren i CS3/CS3+.

Hvis man gerne vil kunne betjene CS3/CS3+ fra PC'en, så er to muligheder: **1.** at bruge browser, **2.** at bruge VNC.

1. Browser metoden: Man må ikke vælge automatisk oversæt på sin browser. Man skal starte en browser op på en PC eller en tablet. Derefter skriver man IP adressen på CS3/CS3+ (som man har noteret tidligere). Fra version 2.5.1(0) går Märklin CS3 Web Interface direkte ind så man kan styre tog. Tidligere skulle man vælge "Styring" ("Control")-knappen øverst til højre. Man har indtil videre færre muligheder med browser metoden end med VNC, men til gengæld får man to ekstra kørekontroller og mulighed for et større skærmbillede. NB: i nogle tilfælde vil browseren ikke vise web server i CS3. Dette problem er set efter SW (software) opdatering af CS3/CS3+ og løsningen har været at slette "cache" (den gamle "genvej") i browseren. Det er en god ide at skrive http:// foran IP adressen, som her: "http://192.168.1.70".

Hvis man undlader "**http://**", så kan for eksempel Chrome finde på at gå ud og søge på Internettet efter IP adressen, og det kommer der ikke noget fornuftigt ud af.

2. VNC metoden: På den måde kan man få skærmbilledet fra CS3/CS3+ vist på en PC, og man kan også betjene CS3/CS3+ med musen. Men først skal man have startet VNC serveren i CS3. Man skal starte en browser op på PC'en. Derefter skriver man IP adressen på CS3/CS3+ (som man har noteret tidligere), og når Märklin CS3 Web Interface kommer frem på skærmen, så klikker på "**System**" for at få System/Indstillinger frem og derefter vælge undermenuen "**Skærmserver**". Derefter klikkes på "**Start CS-skærmserver**".

Hint: hvis man ikke kan se "System", så træk lidt ned i den grønne bjælke først.

For at kunne benytte sig af VNC, kræver det at man har et VNC viewer program på sin PC og at man har startet VNC serveren i CS3/CS3+ ved hjælp af sin Web browser på PCen som beskrevet ovenfor. VNC viewer programmet kan downloades gratis fra Internettet, som beskrevet på "System" menuen på CS3/CS3+ web serveren.

Når man starter VNC programmet, så skal man bruge IP-adressen som vi noterede os tidligere og tilføje ":5900", hvor 5900 er Port nummeret som VNC skal bruge. I vores tilfælde skal man bruge "192.168.1.70:5900".

Dette er yderligere beskrevet i den nyeste bruger manual på tysk for version 2.5 på siderne 28, 29 og 30.

7.1 Screen shots

Screenshots: Hvis man har CS3 browseren åben på sin PC, så kan man klikke på "**System**" for at få System/Indstillinger frem og derefter vælge undermenuen "**Skærmbillede**" (nederst). Nu kan man klikke på **"Tag skærmbillede"**, og så gemmer CS3 browseren et billede af hvad der er på skærmen af CS3/CS3+ på det pågældende tidspunkt. Denne funktion er benyttet til at generere billederne i dette dokument.

7.2 Apps til Android og Apple enheder

Apps: På Android mobiltelefoner kunne man tidligere købe en Märklin APP: "**Mobile Station**" i Googles "**Play Butik**". **Support for Android er stoppet 31-12-2021.** "**Mobile Station**" APP'en supporteres desværre heller ikke længere til Apple produkter. Der findes en gratis APP til Android der hedder **RemoteCS3**.

Til større Android tablets kunne man i Googles "Play Butik" købe en Märklin APP: "Main Station". Support for Android er stoppet 31-12-2021.

Til Apple mobiltelefoner og iPads, er der kommet en ny App i **AppStore**, der hedder **RailControl Pro Mobile**. Det er en betalings App. Den er ny, men jeg har set at den virker udmærket. https://apps.apple.com/ng/app/railcontrol-pro-mobile/id1598836499

7.3 Brug af Browser metoden for Android og Apple enheder

Fra version 2.5.1(0) er understøtningen af browser metoden for enheder med små skærme blevet voldsomt forbedret. Ikonerne er blevet større og man vælger at tilføje de lokomotiver man ønsker at betjene fra enheden. Det giver et bedre overblik og så undgår man den lange downloadtid for at loade hele lokomotivlisten ned.

Men husk at skrive http:// foran IP adressen, som her: "http://192.168.1.70".

Hvis man undlader "http://", så kan for eksempel Chrome finde på at gå ud og søge på Internettet efter IP adressen, og det kommer der ikke noget fornuftigt ud af.

Dette er yderligere beskrevet i den nyeste bruger manual på tysk for version 2.5 på side 30.

8. Software opdateringer

Ved alle former for software opdateringer vises en rødt prik (cirkel). Denne bliver vist i "System" menuen og man kan klikke sig ned gennem menuen, for at finde den enhed, hvor der er en opdatering tilgængelig. Det er både CS3, GFP3 (computer i booster delen i CS3), GFP (andre boostere), MS2 og andre enheder der kan opdateres denne vej. Det kræver dog at "Automatisk opdaterings check" i System Menuen er valgt.

Bemærk at en eventuelt tilsluttet CS2 eller MS1 ikke kan opdateres på denne måde. Booster delen i CS2 (GFP), kan dog godt opdateres på denne måde.



Her er et eksempel på en software opdatering til LinkS88 (60883):

Den røde prik angiver at der er en software opdatering der venter. Man kan starte opdateringen ved at klikke på den ikon i højre side der ligner en CS3 hvor der går en buet pil ind i.

STOF	← Tilbage	System/Ir	dstillinger	? Hjælp	× Luk	STOP %
			LinkS88/LinkS88-1			100
	_	disk				
	00	Central- Stations	Li (1) Information			
		MS2	Opdateringen blev gennemført.			
<u>0%</u>		LinkS88				0%
			Serienummer 2361			mfx
		Connect 6021	Status opdateringsinterval (i s) 5			Toght
		Booster	 Indstillinger 			0 MY1142 b

STOF - 0	← Tilbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100
	*	USB &	LinkS88/LinkS88-1			
	00	disk	LinkS88-1			
		Central- Stations	✓ Info			
		MS2	Artikelnummer 60883			
		LinkS88	Version 1.1			
	-	Connect	Serienummer 2361			mfx
GC		0021	Status opdateringsinterval (i s) 5			O MY11
(t		Booster	Indsuminger			b Togi

Nu er softwaren opdateret fra Version 1.0 til 1.1. Den grønne prik med fluebenet angiver at det er den nyeste version af softwaren for denne enhed.

8.1 Tvangsopdatering af CS3 fra USB stick.

Hvis der er sket en fejl med programmet eller en opdatering, så kan man hente en opdateringsfil her:

https://www.maerklin.de/de/service/downloads/cs3-updates

Den nyeste version af denne fil fylder 280 MB (v2.5.2 Sommerneuheiten 24 jul 2024)

På en PC med netværksadgang:

Overfør denne fil til en USB-stick (skal ligge i roden af USB-sticken).

På CS3:

- 1. Fjern netværks tilslutningen fra CS3.
- 2. Indsæt USB-stick med opdateringen i CS3.
- 3. Hold den venstre kørekontrol på CS3 nedtrykket.

4. Hold STOP knappen nedtrykket på CS3, indtil der begynder at ske noget på CS3 skærmen.

5. Nu kan knapperne slippes, og software opdateringen vil blive installeret (geninstalleret).

Efter at installeringen er afsluttet of CS3 er genstartet, kan CS3 lukkes ned og USB-stick fjernes.

Nu kan CS3 startes med den nye version.

9. System menuen (herunder Lukke ned)

System menuen kan normalt findes øverst til venstre. Hvis den er væk, så kan den trækkes frem ved at trække ned i den lille grønne bjælke øverst midtfor. Klik på "**System**" menuen og klik på "**CS3**" øverst til venstre. Når pilen ud for "System" peger nedad, så kan man "**Luk**ke **ned**" eller "**Genstart**e" CS3. Desuden giver det mulighed for at gemme data ("**Gem**") eller hente tidligere gemte data frem ("**Gendan**").

STOP	Tilbage	System/In	dstillinger				? Hjælp	Luk	STOP % 100
	Q	CS3	CS3/CS3-	1					
6		GFP3	CS3-	1					
	Ť	USB & disk	<u>[_]</u> ▼ 3	CS3:	[Data:			
	00	Central- Stations		Luk ned		Gem			096 4 b
1				Genstart		Gendan			mfx
		MS2		Hurtig gensta	art				
	-	Connect 6021	*-	ndstillinger CS3					Ю МҮ1142 b

Normalt skal man bruge "Lukke ned" inden man slukker for strømmen og vente til skærmen slukker.

Der kan gå kludder i "harddisken" hvis man slukker for strømmen uden at lukke pænt ned. Jeg har set eksempler på at 100 lokomotiver er blevet slettet fra Lokomotivlisten, og at der var uorden i opdateringsinformationen, så den viste en rød dot, men denne nedgraderede den tilsluttede MS2.

"Gem" og "Gendan" kan bruges til at tage en sikkerhedskopi (backup) af de data der er gemt i CS3 (herunder Indstillinger, Lokomotiv listen, Artikel listen, Sporplaner, Hændelser med mere).

9.1 Sikkerhedskopi (backup)

Man kan gemme sin sikkerhedskopi (backup) internt i CS3'en, eller på SD-kortet (hvis sådan et er monteret), eller på et USB-stick (hvis sådan et er sat i).

Det er en god ide at gemme en sikkerhedskopi (backup) flere steder, som for eksempel internt i CS3 og på en ekstern enhed (SD-kort eller USB-stick). I tilfælde af CS3 skal sendes til reparation, kan man risikere at data er slettet når den kommer retur. Det kan også ske at CS3 slet ikke kommer retur, og så er det godt at have gemt sine data.

Det er vigtigt at give sine backup filer (sikkerhedskopier) et fornuftigt navn, så man ved hvad sikkerhedskopierne indeholder. Som regel er det fornuftigt at datoen for sikkerhedskopien indgår i navnet.

Se eksempel nedenfor:

Foretag en sikke	rhedskopi							Hja	elp	Annulle		K
		cs3_backup_17okt2021.zip									s	I let
CS3	🕞 backup											
		cs3_	backı	ıp _1 7	okt20	21.zip)					×
		q	w	e	r	t	У	u	i	0	р	å
		a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	æ	ø
		1	1	z	x	C	v	b	n	m	•	-
		 12	23								•	/

Efter navnet er skrevet ind, så klikker man på fluebenet for at afslutte indtastningen.

Foretag en sikkerhedskopi			? Hjælp	Annuller	OK
	C	s3_backup_17okt2021.zip			Slet
CS3 Deckur					
	•				,

For at starte sikkerhedskopi (backup), så skal man klikke på OK. Dernæst vender man tilbage til System menuen og efter kort tid kommer der en besked om at sikkerhedskopien er færdig.

9.1.1 Sikkerhedskopi (backup) på USB stick

Se eksempel for backup til USB-stick nedenfor:

Foretag en sikke	rhedskopi							? Hjælp	Annul	ler	
Lokal		cs3_backup_001_24jul2021.zip Filnavn									Sle [®]
CS3	🔁 backup										
🕂 USB 0		cs3 b	ackup	001	24jul2	2021Jz	ip				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		- #-	/ +=		;	()	£	& ß	@	_
		AE	зс		,						/

Efter navnet er skrevet ind, så klikker man på fluebenet for at afslutte indtastningen.

Foretag en sikkerhedskopi	Pjælp Annuller	OK
Lokal	cs3_backup_001_24jul2021.zip Filnavn	Slet
CS3 backup		
·← USB 0		
) 🥣

For at starte sikkerhedskopi (backup), så skal man klikke på OK. Dernæst vender man tilbage til System menuen og efter nogen tid kommer der en besked om at sikkerhedskopien er færdig.

Hvis man har taget en backup til USB-stick og man ønsker at fjerne USB-stick før CS3 er lukket ned:

Klik på "USB 0" i "**USB & disk**" menuen og dernæst på "skub ud" iconet.

	dstillinger			2	X	S
Tilbage	asumger			Hjælp	Luk	
	USB & disk/USB 0					
CS3	*	+ 	*		*	
	SD-Karte 🥏	USB 0 🥥	USB 1		USB 0	
USB & disk		Nav	n USB 0			
Central- Stations						
MS2						
Connect 6021						

9.2 CS3 indstillinger (herunder sprog)

Klik på pilen ud for "System" så den peger til højre og felterne for "System" forsvinder og dernæst på pilen ud for "Indstillinger CS3", så den peger nedad.

STOP	← s	System/Ind	dstillinger				? Hjælp	Luk	STOP % 100
		052	CS3/CS3-1						
2		GFP3	CS3-1						
	*	USB & disk	√ ² ▼ ' In	idstillinger CS3 Brugergræi	nseflade	Standard		$\mathbf{\sim}$	
	00	Central- Stations			Navn	CS3-1			
Ţ		MS2			Sprog	dk Dansk		\checkmark	mfx
				Ly	ysstyrke				0 MY114
		Connect 6021		Ly	/dstyrke _				b

"Brugergrænseflade" skal normalt være "Standard". Alternativt kan "Forenklet" vælges.

"Navn" skal normalt være "CS3-1" hvis der kun er en CS3 i systemet.

"Sprog" skal normalt være "dk Dansk"

STOP	Tilbage	System/Inc	dstillinger			? Hjælp	× Luk	STOP % 100
			CS3/CS3-1					
		CS3						
7		GFP3	CS3-1					
				Sprog	dk Dansk		$\mathbf{\vee}$	
ľ		USB & disk		Lysstyrke				
		Central- Stations		Lydstyrke			I	•••
				Højttaler	intern 🗸	ekstern		mfx
		MS2		Check for opdateringer	~			
		Connect 6021		Popup kørepult				0 MY1142 b

"Lysstyrke" og "Lydstyrke" er normalt sat til maksimum (helt til højre).

"Højttaler" er normalt sat til "intern" med mindre en extern er tilsluttet (extern kræver en aktiv højttaler).

"Check for opdateringer" skal være valgt (flueben sat)

"**Popup kørepult**" er normalt valgt (flueben sat). Se evt. afsnit 18. Kørekontrol side 58.

9.3 Spor: Protokoller

Klik på pilen ud for "Indstillinger CS3" så den peger til højre og felterne for "Indstillinger CS3" forsvinder og dernæst på pilen ud for "**Spor: Protokoller og drift**" så den peger nedad.

STOP	← Tilbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP
Ŧê			CS3/CS3-1			T4
	ar	CS3	CS3-1			
		GFP3	Start lokomotiver automatisk			
000.01	4	USB & disk	Avancerede hændelser 🗸	Send DCC-off		-G1-34
588-G1	00	Central- Stations	Fortsæt hændelser			_
S88-G:			Fortsæt drift			
		MS2	Stop ved brudt MSW-forbindelse \checkmark			
		LinkS88	Protokoller mfx 🗸 mm2 🗸	dcc 🗸	_	

"Start lokomotiver automatisk" jeg bruger ikke denne feature (ingen flueben sat).

"Avancerede hændelser" skal være sat hvis man vil udnytte dem (flueben sat) ellers ikke.

"Fortsæt hændelser" vil normalt ikke være sat (ingen flueben sat).

"Fortsæt drift" vil normalt ikke være sat (ingen flueben sat).

Man kan også vælge "**Protokoller**" og normalt er "mfx", "mm2" og "dcc" slået til (de protokoller man ikke bruger kan slås fra).

Bemærk at mfx, MM2 og DCC har hvert deres adresse område, som er uafhængig af hinanden. For mfx dekodere, tildeler CS3 en dynamisk adresse ved tilmelding. Denne adresse vises ved "rediger" lokomotiver, men denne adresse har intet med MM2 eller DCC adresse at gøre, men er et adresse område for sig selv.

"Send DCC-off" er ny fra version 2.5.1(0). Vil normalt ikke være sat (ingen flueben sat).

Dette gør det muligt at skifte DCC-elementer hurtigere, end hvis der sendes DCC-off (sluk) kommandoer.



"Drejeknappens funktion i Spielewelt" skal normalt stå til "Automatisk".

"Drejeknap-dynamisk" skal normalt være valgt (flueben sat).

"Slå modeltid til" hvis man ønsker at bruge modeltid. Vil normalt ikke være sat (ingen flueben sat).

"Faktor for modeltid" kan ændre skaleringen af modeltid. Tiden går dobbelt så hurtigt, hvis 30 vælges.

"Modeltid" er den aktuelle værdi af modeltiden.

Central Stationen kan nu vise en modeltid. Uret kan bruges som display element og kan indsættes i spordiagrammet.

Hvis modeltiden er deaktiveret, viser et ur den rigtige tid. CS3 skal bruge en forbindelse til internettet, for at vise den rigtige tid. CS3 har et realtidsur, som husker tiden i cirka 2 måneder uden strømforsyning. Er uret en gang indstillet, kræver det derfor ikke en permanent internetforbindelse.

Modeltid kan bruges i hændelser til at aktivere en hændelse.

9.4 Indstillinger Sporplan

Klik på pilen ud for "Spor: Protokoller og drift" så den peger til højre og felterne for "Spor: Protokoller og drift" forsvinder og dernæst på pilen ud for "**Indstillinger Sporplan**" så den peger nedad.

STOP	Filbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100
		CS3	CS3/CS3-1			
F		GFP3	CS3-1 ▼ Indstillinger Sporplan			
	*	USB & disk	Raster data (grad / intern opløsning)	1		
1	00	Central- Stations	Vandret - 12 - 12 - 12	+		•••
		MS2	Lodret - 7 - 7	+		mfx
		Connect 6021	CS2-eksport Vandret – 60 - 60	+		ю MY1142 b

"Vinkel" er normalt sat til "5".

"Vandret" er normalt sat til "60". Brug "12" ved større anlæg.

"Lodret" er normalt sat til "35". Brug "7" ved større anlæg.

"CS2-eksport vandret" er normalt sat til "60".

"CS2-eksport lodret" er normalt sat til "60".

9.5 Hoved enhed / Udvidelsesenhed (Master / slave)

Klik på pilen ud for "Indstillinger Sporplan" så den peger til højre og felterne for "Indstillinger Sporplan" forsvinder og dernæst på pilen ud for "**Hovedenhed- og udvidelsesenhed**" så den peger nedad.

STOP	← Tilbage	System/In	dstillinger ? X	STOP % 100
			CS3/CS3-1	
-		CS3	C\$3-1	
$(\ $		GFP3	Hoved enhed / Udvidelsesenhed	
	4	USB & disk	Hoved enhed IP	
	00	Central-	fundet hovedenheder	0%
1		Stations	Udvidelsesenhed	fy
		MS2	Luk sammen	
	-	Connect	Status på baggrundsprocesserne	O MY1142
		6021	(i) ► Enheds- og softwareinfo	

Disse felter skal normalt kun ændres hvis man har flere CS3+'ere sammenkoblede. CS2 og CS3/CS3+ kan sammenkobles via et 60123 kabel. Hvis man vil koble flere CS3+(/CS3) sammen, kan det kun gøres ved hjælp af netværks forbindelsen ved hjælp af RJ45 kabler. Efter de seneste oplysninger fra Märklin skulle forbindelsen via netværk være hurtigere. Man skal dog også bruge et 60123 kabel, hvis man vil bruge slaven som booster. Se eventuelt mere på: https://baneforum.dk/viewtopic.php?f=3&t=2827&start=10

Der er min erfaring at det er godt at holde styr på rækkefølgen at enhederne startes op på. Der er min anbefaling at man først skal starte routeren, dernæst Master (hovedenhed) CS3/CS3+ og til sidst slaverne (udvidelsesenheder) (CS2/CS3+), en af gangen.

"Hoved enhed IP". På CS3+ der anvendes som slaver, så skal man her angive IP adressen på hovedenheden.

"fundet hovedenheder". Man kan se mulige hovedenheder i pulldown menuen.

"Udvidelsesenhed". På CS3+ der anvendes som slaver skal denne være valgt (flueben sat).

"Luk sammen". Denne skal være valgt for de enheder der ønskes lukket ned sammen (flueben sat). Virker kun for CS3/CS3+ enheder og desværre ikke for CS2, der bruges som slaver (udvidelsesenheder).

9.6 Indstillinger GFP3 (herunder strømforsyning)

Klik på "**System**" menuen og klik på "**GFP3**" øverst til venstre. Når pilen ud for "**Info**" peger nedad, så kan man se følgende:

STOP	← Tilbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100	
			GFP3/GFP3-1				
-		CS3	entre 1956 - Frank				
	arr	GEP3	GFP3-1 🥏				
	ä		Artikelnumn	ner 6021	6		
ſ	USB disk	USB & disk	Vers	ion 12.11	3		
	00	Central- Stations	Serienum	ner 121	1		
Ţ.			Strøm hoveds	por	0 A		mfx
		MS2	Strøm programmeringss	por	0 A		
		Connect 6021	Spænd	ling 19.3	3 V		0 MY1142 b

På denne side kan man aflæse strøm til hovedsporet og til programmeringssporet, samt spænding og temperatur. Desuden er det muligt at sætte en værdi for "Status opdateringsinterval (i s)". Normalt "5".

Klik på pilen ud for "Info" så pilen peger til højre og klik dernæst på "Indstillinger"

STOP	← s	System/In	dstillinger			? Hjælp	Luk	STOP
Tê			GFP3/GFP3-1					14
	_	CS3						
	arr	CERR	GFP3-1	•				
	a	GFF3		Betegnelse	1			
000.04		USB & disk		Strømforsyning	60041, 60	061	\checkmark	-G1-34
588-G1	00	Central- Stations		6095 tidskorrektur	Normal		\checkmark	F-
S88-G:				Længde S88 bus	10			
-		MS2		Cyklustid S88 bus	100	ms		
	N	LinkS88		Bittid S88 bus	167	μs		

Bemærk at "Strømforsyning" er sat til "60041, 60061" for 3 Ampere.

Bemærk også at "Længde S88 Bus" her er sat til 10, som er antallet af de nye S88 moduler (60881), som er forbundet direkte til RJ45 soklen i bunden af CS3+. Det er vigtigt at dette antal passer med det antal der er forbundet. CS3 (60226) har ikke mulighed for direkte tilsluttede S88 moduler (60881), idet man her skal bruge LinkS88 (60883); se længere fremme på side 26. Bland ikke kabler til S88 bus og Ethernet sammen.

9.6 Indstillinger Centralstationer (CS2)

Hvis der er CS2 Central Stationer tilsluttet, så kan man klikke på "**Central-Stations**" yderst til venstre under USB & disk.



Bemærk at indstillingen for strømforsyningen af disse CS2'ere ikke sættes her, men under **Booster** (GFP) sektionen, der omhandler booster sektionen i CS2'erne samt de øvrige 60174 og 60175 boostere.

9.7 Indstillinger Mobil stationer (MS2)

Hvis der er MS2 Mobil Stationer tilsluttet, så kan man klikke på "**MS2**" yderst til venstre under USB & disk (og Central Stations).

STOP	Filbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	<mark>STOP</mark> % 100
			MS2/MS2-1			
-	ar.	CS3 GFP3	₩ 32-1 MS2-2			
	¥	USB & disk	✓ Info Artikelnummer 60653			
		Central- Stations	Version 3.121			0%
		MS2	Serienummer 77326 Status opdateringsinterval (i s) 5			mfx
.		Connect 6021	▶ Indstillinger			O MY1142 b

9.7 Indstillinger LinkS88

Hvis der er en eller flere LinkS88 (60883) tilsluttet, så kan man klikke på "LinkS88" yderst til venstre under USB & disk (, Central Stations og MS2).

STOF	← Tilbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100
			LinkS88/LinkS88-1			
		USB & disk				
	00	Central-	LinkS88-1 🥏			
		Stations	▼ Info			
		MS2	Artikelnummer 60883			Jino
<u>0%</u>	6 	LinkS88	Version 1.1			0%
GC		Connect 6021	Serienummer 2361 Status opdateringsinterval (i s) 5			mfx
1		Booster	Indstillinger			O MY1142 b

Under indstillinger af LinkS88 er der flere indstillinger, da denne enhed er forholdsvis kompleks. Denne har 16 direkte indgange som kan bruges som almindelige indgange (Direkte) eller som 8 x 8 matriks (se feltet der hedder "**Evaluering 1 -16**"). Desuden har LinkS88 tre busser. Se de næste billeder.

Bus 1 er for de nye S88 moduler (60881) med RJ45 stik og det faktiske antal moduler skal sættes ind her. Indgangene nummereres fra 1001 og opefter. **Bus 2** er også for de nye S88 moduler (60881) med RJ45 stik og det faktiske antal moduler skal sættes ind her. Indgangene nummereres fra 2001 og opefter. **Bus 3** er for de gamle S88 moduler (6088) med 6-polet fladt stik og det faktiske antal moduler skal sættes ind her. Indgangene nummereres fra 3001 og opefter. Hvis man har en CS3 (60226) og ønsker at benytte tilbagemeldings moduler, så er en LinkS88 (60883) en nødvendighed. Maksimalt 31 enheder på hver bus.



STOF - 0	Filbage	System/Ind	lstillinger		? Hjælp	X Luk STOP % 100
			LinkS88/LinkS88-1			2.3
		USB & disk				
	00	Central-	LinkS88-1 🥏			
		Stations	Længde bus 3 (6-polet)	1		
		MS2	Cyklustid bus 1 (RJ45)	100 m	S	
0%			Cyklustid bus 2 (RJ45)	100 m	S	0%
		LinkS88	Cyklustid bus 3 (6-polet)	100 m	S	
60	-	Connect 6021	Bittid S88	167 μ	5	mfx
		Booster	Cyklustid 1 - 16	100 m	s	O MY1142 b
	_					

STOF	Filbage	System/In	dstillinger		? Hjælp	Luk STOP	
			LinkS88/LinkS88-1			100	
		USB & disk					
	00	Central-	LinkS88-1 🥏				
		Stations	Cyklustid bus 3 (6-polet)	100 ms			
		MS2	Bittid S88	167 µs			
		Linkcoo	Cyklustid 1 - 16	100 ms			
		LINKSOO	Cyklustid tastatur	37 ms		mfx	
60		Connect 6021	Kolonner tastatur	0			
		Booster	Rækker tastatur	0		0 MY114 b	12
	_						

9.8 Indstillinger Connect6021 (60128)

Hvis man har den gamle **Märklin 6021 digital controller**, så kan man koble sådan en til en CS3/CS3+ ved hjælp af en **Connect6021 (60128)** og man kan se denne og dens indstillinger under "**Connect6021**" yderst til venstre, altså hvis sådan en enhed er eller har været tilkoblet. Det virker også med Märklins gamle 6020.

STOF - 0	Filbage	System/In	dstillinger		? Hjælp	Luk STOP % 100
	art		Connect-6021/Connect6021-1			
		GFP3				
	¥	USB &	Connect6021-1			
		disk	Artikelnummer	60128		
		Central- Stations	Version	1.0		
		MS2	Serienummer	1078		
			Status opdateringsinterval (i s) 5			mfx
GO		Connect 6021	✓ Indstillinger			
		Booster	Navn Co	onnect6021-1		0 MY1142 b

System/Ir	ndstillinger	? Hjælp	Luk
1070	Connect-6021/Connect6021-1		
GFP3			
USB &	Connect6021-1		
disk	Indstillinger		
Central- Stations	✓ Lokomotiver		+
MS2	BR 110 155-9	Adr.: 76	۲
	CE 6-8 14305	Adr.: 68	×
Connect 6021	DB 041 046	Adr.: 56	×
Booster	DB 041 334	Adr.: 41	×

De lokomotiver man ønsker at kunne betjene fra sin gamle 6021, skal lægges in under "Lokomotiver".

9.9 Indstillinger Booster/GFP

Under "**Booster**" yderst til venstre, kan man finde boostere (GFP) i **60174** eller **60175** booster enheder eller i booster delen i **CS2 Central Stationer**.

STOP	← Tilbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100		
			Booster/GFP-1					
		GFP3						
		USB &	GFP-1	GFP-2	GFP-3	GFP	-4	
		disk		Artikelnummer	60174			
		Central- Stations		Version	3.81			0.9%
		MS2		Serienummer	6973			
		Connect 6021		Strøm boosterspor	0	A		mfx
				Spænding	18.9	V		
		Booster		Temperatur	28.6	C		b

Nyeste version er nu (jul-2024) version 3.88

Ved at klikke på den pågældende GFP enhed, så kan man se data for denne enhed. Disse data er blandt andet: strøm til sporet, spænding og temperatur ligesom for GFP3.

Under "Indstillinger" finder man indstilling af "**Trafo** (strømforsyning)". Her kan man vælge imellem "60052" (3 Amp), "60041, 60061" (3 Amp), "60151, 60101" (5 Amp), "L51095" og "60041 (15V)".

STOP -	Filbage	System/In	dstillinger	? Hjælp	X Luk	STOP % 100		
			Booster/GFP-1					
		GFP3						
		USB &	GFP-1 🥏	GFP-2	GFP-3	GFF	P-4	
	100	disk		Spænding	18.9	V		
		Central- Stations		Temperatur	28.6	C		
		MS2 Connect 6021	Status opdat	eringsinterval (i s)	5			
•			▼ Indstillinger					mfx
				Navn	GFP-1			
		Booster		Trafo:	60061		\sim	Ю МҮ1142 b

9.10 Indstillinger Mobil stationer (MS1)

Hvis der er MS1 Mobil Stationer tilsluttet, så kan man klikke på "MS1" yderst til venstre.

Under "Indstillinger" kan man vælge hvilke 10 lokomotiver man skal kunne styre fra den pågældende MS1. Det er ikke så fleksibelt som for MS2, hvor man på MS2 kan vælge fra hele Lokomotivlisten for CS3/CS3+. (Billedet er for den gamle version 1.3.2)



9.11 System /netværks oversigt

Her er System / Netværks oversigten for CS3/CS3+:







WICA Gateway er en trådløs gateway (Wi-Fi med nummer 60117) for den nye håndholdte controller (60667) som Märklin har introduceret for ikke så lang tid siden. 60657 ligner en MS2, men er trådløs (Wi-Fi).

WICA Gateway bruges kun hvis man i forvejen ikke har tilsluttet CS3 til et trådløst netværk, og man ønsker at tilslutte en 60657.

Se mere på side 48 i den nyeste tyske bruger manual for version 2.5 (Systemarchtektur Märklin Digital)

Tilslutning af 60117 og 60667 er yderligere beskrevet i den **nyeste bruger manual på tysk for version 2.5** på side 33.

10. Import af data fra CS2

Data fra en eksisterende CS2 kan importeres til CS3/CS3+ ved hjælp af "**Gendan**" i "**System**" menuen, men check venligst Märklins engelske User Manual for CS3/CS3 inden start. Se side 29 " Importing Existing Data from the Central Station 2", eller side 34 i den **nyeste tyske bruger manual for version 2.5** og fremad. Det er ikke alle dele der overføres lige godt. Blandt andet har der været problemer med sporbilleder. Det er muligvis blevet bedre i de seneste opdateringer, men jeg har kun prøvet det en gang.

11. Indlægning af lokomotiver(mfx, DCC, MM)

Man får adgang til Lokomotivlisten ved at trække opad i den lille røde "bjælke" nederst midtfor. Lokomotivlisten ser således ud:

STOP	System Sporplaner	Visning	Q Adre	esse	Hændelser	Rediger	? Hjælp	STOP %
		ŋ		<u>ل</u>	μ	-		
\checkmark			Navn		Rediger His	P ID		
	502412 We nacht	eih Ae 6-6 11404	BAY. S 3-6	BR 50	CE 6-8 1430 5	DB 003 1022		0%
1	DB 01 09	7 DB 01 1057	DB 03 1055 r	DB 041 334	DB 053 001	DB 10 001		↓
	1							
•	DB 110 15 9	5- DB 120 001- 3	DB 120 139- 1	DB 151 030- 4	DB 184 003- 2	DB 216 188- 3		b b

Man kan selv vælge hvor højt man trækker den røde bjælke op, og hvor stor en del af lokomotivlisten man vil se. De grå og den hvide bjælker nederst på siden, viser hvilken side man er på i Lokomotivlisten.

11.1 Indlægning af mfx lokomotiver

Hvis man sætter et nyt **mfx** lokomotiv på sporet, så bliver det automatisk indlæst og lagt ind i Lokomotivlisten. **Det er en god ide at bemærke navnet under indlæsningen.**

Jeg foretrækker at indlæse mfx lokomotiver på programmeringssporet, første gang de kommer på anlægget. Jeg har set at indlæsning kan gå galt, hvis indlæsningen sker på et tilfældigt sted på anlægget (især på store anlæg).

Dernæst kan man finde det nye mfx lokomotiv i Lokomotivlisten (ud fra navnet på lokomotivet som er gemt i mfx dekoderen).

Bemærk at kanten er rød på det nyindlæste mfx lokomotiv.

Nye mfx lokomotiver vises på første side (siden længst til venstre) og øverst til venstre på siden (se næste side).

Man kan klikke på det og trække det ud til venstre, hvorefter det kan styres fra den venstre kørekontrol.

Se de efter følgende to billeder.



Efter indlæsning og efter at det nye lokomotiv (mLD3) er trukket over på den venstre kørekontrol.



Kørekontrol

aktuel hastighed

Den røde cirkel i nederste venstre hjørne af "mLD3" viser at dette lokomotiv er valgt på den venstre kørekontrol. Den øverste del af "mLD3" viser den aktuelle hastighed, så det er let at finde de lokomotiver i Lokomotivlisten der er sat til at køre.

Jeg har ofte oplevet, at brugere har sat et mfx lokomotiv på programmeringssporet, og siger at CS3 ikke kan finde lokomotivet. Ofte er det fordi lokomotivet allerede findes i databasen på CS3, og derfor behøver CS3 ikke læse alle lokomotivets indstillinger igen.

I sådan et tilfælde, så må man anvende de gode søge funktioner der er i CS3. Man kan for eksempel søge på lokomotiv type eller løbenummer på lokomotivet. I den klub jeg er medlem i, har vi besluttet at alle lokomotiv navne skal starte den enkelte brugers initialer. Det gør det nemmere at finde lokomotiver, når først der kommer rigtig mange lokomotiver i Lokomotivlisten. Vi har over 370 i øjeblikket.

Hvis det er helt umuligt at finde lokomotivet, så kan man prøve funktionen "Find mistede mfx lokomotiver". Hvis det heller ikke hjælper, så er det en god ide at have et separat MS2 system, hvor man kan prøve at tilmelde lokomotivet, og så se hvilket navn lokomotivet har. I øvrigt så er "Hent" funktionen i en MS2 rigtig god til at finde MM, DCC og mfx lokomotiver.

11.2 Indlægning af MM2/MM lokomotiver

Hvis man vil tilføje et (ikke mfx) lokomotiv med en dekoder der kører efter **MM2/MM (Motorola Märklin)** protokollen, så kan man gøre følgende, når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "**Rediger**" (skruenøgle) og vælg "**Tilføj lokomotiv**". Se herunder:



Herefter vælges "**Dekodertype**" til "MM".

Hvis lokomotivet er et Märklin lokomotiv og man har Märklins varenummer, så kan man sikkert finde alle informationer om lokomotivet som det havde da det forlod fabrikken. Prøv at klikke på "**Database**" mellem "Dekodertype" og "Lokomotivadresse", og søg med lokomotivets Märklin artikelnummer. Hvis man efterfølgende har ændret på den adresse der blev indstillet på fabrikken, så kan man ændre på Lokomotivadressen efter man har fundet lokomotivet i Databasen. "**Antal funktioner**", "**Lokomotivnavn**", "**Lokomotivsymbol**" og "**Tacho**" vil også blive udfyldt med værdier fundet i Databasen. Til sidst kan man klikke på spørgsmålstegnene og vælge et passende billede. Når man er færdig skal man klikke på "Ok" fluebenet øverst til højre.

Hvis lokomotivet ikke kan findes i Databasen, så må man selv udfylde alle felterne.

11.3 Indlægning af DCC lokomotiver

Hvis man vil indlægge et **DCC lokomotiv**, så skal man i stedet vælge "**DCC**" som "**Dekodertype**" og så skal man selv udfylde alle felterne.

NB: Jeg har set problemer med DCC lokomotiv dekodere, hvor lyset blinkede og lokomotivet kun ville køre en vej. Hvis lokomotivet blev indlagt på CS2, virkede det fint. Jeg ved ikke hvad problemet er, men løsningen på CS3 har tit været at give lokomotivet en lang DCC adresse.
11.4 Tilføje eller ændre lokomotiv billede

Når man har tilføjet et lokomotiv, så kan man tilføje eller ændre billedet for lokomotivet ved at klikke i lokomotivbilled feltet.

mLD <u>/</u> 3		Indstillinger for mLD3	Pjælp Slet	Annuller OK
	Info	Konfigurere	Konfigurere 🗗	STOP
F	Dekodertype	Lokomotivadresse	Antal funktioner	km/h 121
	Mfx	61 +	32	
F 2	Lokomotivbillede			
۲				
F5				
F6				
	Lokomotivnavn	Lokomotivsymbol	Tacho	
	mLD3	Damplokomc 🗸	· - 121 +	

Når man klikker i "**Lokomotivbillede**" feltet, kommer der en menu op med rigtig mange valg muligheder. Man kan, i feltet "**Filnavn**", skrive en del af det navn man leder efter, så er det nemmere at finde. Her er skrevet 112 og DSB MY 1125 er valgt. Man kan også søge på SD kortet hvis man har billeder der.

Vælg lokomotiv-il	kon: mLD3		Pijælp Annuller O	ĸ
		112 Filnavn		I let
CS3	🕞 lokicons	DB EA 500 112 Feuerwehr.png		
SD-kort 1		"🚛 DB Köf 11251.png		
		DRG BR 18 112.png	DSB MY 1125 pm	1
		DSB MY 1121.png	Diesellok Reihe MY, D	, ISB,
		BSB MY 1125 blau.png	Ep. v Betriebsnr.: MX 1125	
		DSB MY 1125.png	Artikelnr: 37677.29670	
		DSB_MY1147_1124.png	01011,20010	

Herefter har jeg ændret Lokomotivsymbol til "**Diesellokomotiv**" og "**Tacho**" til 140, da et MY lokomotiv højst kan køre 133 km/t. Hvis "**Tacho**" sættes til "10", så vises hastighed i %. Bemærk at feltet "**Lokomotivadresse**" ikke kan ændres. CS3/CS3+ tildeler et mfx lokomotiv en dynamisk adresse ved tilmelding (startende med 5). Det er den dynamiske adresse der vises i "**Lokomotivadresse**" feltet. Den dynamiske mfx adresse (61) har sit eget adresse område, hvilket betyder at man godt kan have et MM lokomotiv med adresse MM 61 eller et DCC lokomotiv med adresse DCC 61 uden det giver problemer. Men hvis dette mfx lokomotiv flyttes over på en anden CS3 eller MS2, så vil mfx lokomotivet sandsynligvis få en anden dynamisk Lokomotivadresse end 61.

<u>, (</u>	×	Indstillinger for mLD3	Pjælp Slet	Annuller OK
••	Info	Konfigurere	Konfigurere 🗗	
F1	Dekodertype Mfx	Lokomotivadresse	Antal funktioner	km/h 121
F 2	Lokomotivbillede			
€	for the second			
ů				
F5	DSB			
F6				
	Lokomotivnavn mLD3	Lokomotivsymbol Diesellokomc 🗸	Tacho - 140 +	

12. Ændre på lokomotiver i lokomotivlisten

Hvis man vil ændre på et lokomotiv i Lokomotivlisten, så kan man gøre følgende, når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "Rediger" (skruenøgle) og vælg "Rediger lokomotiver".



04-aug-2024 PerR

Herefter vises Lokomotivlisten med stiplede linjer rundt om hvert enkelt lokomotiv og der er en grøn plet ved skruenøglen. Herefter kan man klikke på det lokomotiv som man vil ændre på.



Eksemplet herover, viser at man kan klikke på feltet "Lokomotivnavn" og så give lokomotivet et nyt navn.

12.1 Ændring af ikoner for funktioner

Hvis man klikker på den midterste "fane" som hedder "**Konfigurere**", så får man mulighed for at ændre på de ikoner der vises for funktionerne. Desuden kan man også indstille adskillige parametre, skrive til Lokomotivkort, resette dekoderen eller at opdatere Firmware på dekoderen.



Hvis man ønsker at ændre ikonen for F5, så klikker man blot på F5:

Vælg en funktion	fra funktionsbja funktione	elken til venst n, og indstil o	re. Tildel det Ien korrekte	: relevante ikor adfærd.	n fra oversigt	en til	;ælp Sle	
	Ikon / Funktii	on Lyd	1	Lyd 2	Meka	nik H	lyppige	
	Uden	Fo	Lvs	Lvs &	Lvs bag	Lvs & gen.	Lvs foran	Funktion Impulsfunktion
	funktion			generator	<u></u>	bag	*	Procesfunktion Test
	Lys & gen foran	Lys foran bag	Interior- belysning	Førerstand	Lys teknik	Lys konsol	Loft- belysning	F 5
	Bord 3	Bord 2	Bord 1	Partylys	Togrum	Korridor	Køkken	

herefter klikker man så blot på det ikon man ønsker i stedet.

Derefter lukkes vinduet ved at klikke på "X" i Ikon/Funktion vinduet.

Den nyeste liste af symboler kan ses på side 45 i den nyeste tyske bruger manual for version 2.5 og fremad.

Funktion	Skift lokomotivets inc er kan ændres i fanen "Opsætnin	dstillinger. g" ved at trykke på en funktion.	Pjælp Slet	Annuller OK
	Info Simulering Uden Spielev V Mindste hastighed 5 + Højeste hastighed - 180 + Lokomotivkort Reset	Konfigurere Startforsinkelse 20 Bremseforsinkelse 20 Lydstyrke 64 Opdatering	onfigurere	STOP km/h 140

Når man har opdateret alle funktioner til at vise de rigtige ikoner, så kan det være en god ide at skrive værdierne for lokomotivet til et **Lokomotivkort (60135)**, hvis lokomotivet ikke har en mfx dekoder. I lokomotiver med mfx dekoder lagres disse informationer i lokomotiv dekoderen. Men for lokomotiver med MM2/MM eller DCC dekodere, så kan man gemme informationerne på et Lokomotivkort og dette er især nyttigt hvis man tager sine MM eller DCC lokomotiver med på besøg i klub eller hos andre. Lokomotivkort kan også flyttes til andre systemer, som CS2 eller MS2.

HUSK dog at billedet højst må fylde 6 kB, hvis man skal gemme på lokomotiv kort. Hvis billedet er for stort, så sker der bare ingenting, når man forsøger at skrive på kortet.

12.2 Redigere lokomotiver direkte fra kørekontroller

Hvis man laver et langt klik på et af lokomotiv billederne på en af kørekontrollerne, så kan man komme hurtigt og nemt til "Rediger lokomotiv".



Lav et langt klik (eller tryk) her eller her, for at komme direkte til "Rediger" lokomotiv.

13. Søge efter adressen på et lokomotiv

Man kan umiddelbart ikke søge efter adressen på et lokomotiv under indlægning. Hvis man vil søge efter adressen på et lokomotiv med **MM** dekoder, så skal man først "**Tilføje lokomotiv**" og sætte "**Dekodertype**" til "**MM**" og sætte en fiktiv adresse (f. eks. 99). Læg mærke til Lokomotiv navnet inden der klikkes på "OK" fluebenet øverst til højre, da man skal bruge lokomotivnavnet lige om lidt til at finde lokomotiv navnet i Lokomotivlisten.

?	??		Lokomotiv-indstillin	ger Neue Lok	? _{Hjælp}	Afbryd Ok
•	F8	Info	Konfigurere	Konfigurere 🔒		km/h 120
F1	F9	Dekodertype	Database Lokomotiv	adresse Antal funi	ktioner	
F2	F10	Lokomotiv-billede				
F3	F11			_		
F 4	F12	/	っつ	2		
F5	F13		<u>i i</u>			
F6	F14					
F7	F15	Lokomotivnavn MM Lok 99	Lokomotiv Diesella	symbol Tacho I <mark>komi V —</mark> 1	20 +	

Dernæst skal man vælge at ændre på et lokomotiv i Lokomotivlisten når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "Rediger" (skruenøgle) og vælg "Rediger lokomotiver" og klik på lokomotivet (MM Lok 99).

Nu får man en ny mulighed som man ikke havde under indlæggelse af det nye lokomotiv, nemlig "**Udlæse**", der er kommet der hvor "Database" var ved indlæggelse af det nye lokomotiv. Se herunder.

Klik på "**Udlæse**" for at søge efter Lokomotivadressen.

Det er ikke sikkert at det virker helt stabilt, men så må man søge en gang mere.

Resultatet af søgningen ses her:



Nu bør "**Lokomotivnavn**", "**Lokomotivsymbol**", "**Tacho**" og "**Lokomotivbillede**" rettes op inden resultatet gemmes ved at klikke på "Ok" fluebenet øverst til højre. Hvis Tacho sættes til "10", så vises hastighed i %.

Hvis Lokomotivadressen vises i rød tekst, så bruges denne adresse allerede i Lokomotivlisten, og man bør overveje at bruge en anden adresse (ændre adressen i lokomotivet).

		Indstillinger for MM Lok 99
•	F8	Info Konfigurere Konfigurere G STOP
F 1	F9	Dekodertype Udlæse Lokomotivadresse Antal funktioner 120
F 2	F10	
F3	F 11	
F 4	F12	
F 5	F13	
F 6	F 1 4	
F 7	F15	Lokomotivnavn Lokomotivsymbol Tacho MM Lok 99 Diesellokomc V - 120 +

Hvis man vil søge på et **DCC** lokomotiv, så skal man bare vælge **DCC** i stedet for MM i den ovenstående procedure. (hvis ingen af procedurerne virker, så er det godt at have et separat MS2 system til hjælp).

14. Indlægning af DCC lokomotiver med lange adresser

Jeg vil lave et eksempel hvor jeg ændrer en hobbytrade ME med ESU (v3.5) til at bruge lange adresser.

Først ser vi hvordan lokomotivet var lagt ind før som MM:

		Lokomotiv	-indstillinger DSB ME:	1527 ? III _{Hjælp} Slet	Afbryd Ok
	Info	Konfigu	urere Konfig	urere 🔒	km/h 180
F1	Dekodertype MM	Udlæse	Lokomotivadresse	Antal funktioner	
F2	Lokomotiv-billede				
F3					
F4	DSB	and of the local sector of			•
	Lokomotivnavn DSB ME1527		Lokomotivsymbol Diesellokom	Tacho - 180 +	

Lokomotivet placeres på programmeringssporet og nu oprettes et nyt lokomotiv som DCC.

?	??		Lokomotiv-indstillinger Neue Lok	? Hjælp	Afbryd Ok
••	F 8	Info	Konfigurere 🔒		km/h 120
F1	F9	Dekodertype	Database Lokomotivadresse Antal funktione		
F 2	F10	Lokomotiv-billede			
F3	F11				
F 4	F12	4	っっっ		
F5	F13				
F6	F14				
F7	F15	Lokomotivnavn DCC Lok 3	Lokomotivsymbol Tacho Diesellokom V 120	+	

Her er der oprettet et nyt DCC lokomotiv med adresse 3 og med navnet "DCC Lok 3". Bemærk dette.

Herefter trykkes på OK fluebenet, og der klikkes på "**Rediger**" (skruenøgle) og på "**Rediger lokomotiver**" og klik på lokomotivet med navnet "DCC Lok 3". Herefter kan adressen læses med "udlæse" knappen og i dette tilfælde er det adresse 28. Se resultatet nedenunder.

?	??		Lokomotiv	v-indstillinger	DCC Lok	3 ?	Slet	Afbryd Ok
••	F 8	Info	Konfigu	ırere	Konfigu	rere 🔒		km/h 120
F1	F9	Dekodertype DCC	Udlæse	Lokomotivad	resse	Antal funktioner		
F 2	F10	Lokomotiv-billede						
F3	F 11			_	_			
F 4	F12		2	2	?)		
F5	F 1 3					_0000_	0 0	
F 6	F 1 4							
F 7	F15	Lokomotivnavn DCC Lok 3		Lokomotivsyr Dieselloko	mbol oma	Tacho 120	+	

Normalt skal man på en ESU dekoder ændre i CV29, CV17 og CV18 for at kunne benytte DCC med lange adresser. Men det er ikke nødvendigt at tænke på det, når man har en CS3/CS3+. CS3'eren klarer programmering CV værdierne uden man behøver at spekulere over det.

Man skriver blot den ønskede adresse ind i adresse feltet.

Herefter kan man opdatere "**Lokomotivnavn**", "**Lokomotivbillede**" og "**Tacho**", så det kommer til at se således ud:

?	??		Lokomotiv-indstillinger DCC Lok 3
10	F 8	Info	Konfigurere Konfigurere n km/h
F1	F9	Dekodertype DCC	Udlæse Lokomotivadresse Antal funktioner
F2	F10	Lokomotiv-billede	
F3	F11		
F 4	F12		???
F 5	F 13	<u> </u>	
F6	F 14		
F7	F15	Lokomotivnavn DCC Lok 28	Lokomotivsymbol Tacho Diesellokom V - 120 +

			Indstillinger for PRO ME1	L528 ? III	Annuller OK
•	F8	Info	Konfigurere	Konfigurere 🔒	STOP
F1	F9	Dekodertype DCC	Udlæse Lokomotivadresse	Antal funktioner	km/h 160
F2	F10	Lokomotivbillede			
F3	F 11				
F 4	F12	4			
F5	F 13	DSB			
F6	F 1 4				
F7	F15	Lokomotivnavn PRO ME1528	Lokomotivsymbol Diesellokomc	Tacho	

Til sidst skal man trykke på Ok fluebenet og gå ud af "Rediger lokomotiv" tilstanden.

15. Indlæsninger af lokomotivbilleder på CS3

Man kan lægge sine egne billeder ind i CS3/CS3+ ved hjælp af den web server der er indbygget i CS3, hvis billederne ikke findes i forvejen.

Start med at åbne et vindue på PC'en, med den mappe hvor billedet du ønsker befinder sig.

Sørg for at billedet har et navn der passer godt til lokomotivet.

Tilpas vinduet med mappen hvori billedet er, så det er smalt og ude i højre side af skærmen.

Dernæst skal man åbne en browser på sin PC og forbinde den til CS3/CS3+.

Tilpas vinduet på browseren, så man både kan se browseren (til venstre), og vinduet med mappen hvori billedet er, som man ønsker at lægge ind (til højre).

Når man har CS3 browseren åben på sin PC, så kan man klikke på "**System**" for at få System/Indstillinger frem og derefter vælge undermenuen "**Lokomotivbilleder**" (næsten nederst). Nu kan man klikke på "**Lokomotivbilleder**",



Klik dernæst på "Upload"

Märklin CS WebApp v2.5.2 (6) ×	+		~ - = >	(
← → C ○ 🖄 192.168.1.70		荪 岱 Q Søg	ອ \$ @ ຊິ ≡	:			- 🗆 X
🌣 Mest besøgte 🧶 I gang med Firefox 🕀 Foreslå	ede websteder		🗅 Andre bogmærk	er			^ (
Lokomotiv ikon upload	Annuller Upload	Annu	ller	er 🛗 Store ikoner	Aktuel Vis/ Inv visning v skjul v	dstillinger	
	cs3/lokicons/			æning > Billeder > DSB_L	.ok_billeder	∨ Č Sø	g i DSB_Lok_bille 🔎
~		espread reads and estimated and e	ns/	DCR MH335	DSB_MT158	DSB_MX1021	DSB_EG3113
Træk billedet hertil eller kli	k for at vælge billede			export DSB_EA3022	DSB_EA3008	DSB_MX1001	DSB_MZ1448
	92 ▶ Logning						
	LinkS88						
" "F 😩 🔚 🔽	🖬 🔻 Lokomotivbilled	ler					
	Booster	Lokomotivbilleder					
	6021						
	nheder Skærmserver						
	DB 03 1055 r DB 053 001 L	DB 120 001-3 DB 120 135		/			
Ë F F							
	DB 151 030-4 DB 184 003-2 DB	216 188-3 DB 23 014 DB 41 04					8== 6

Nu kan man trække billedet fra mappen, over i den firkantede ramme.

	o m	Märklin C	WebApp v2.5.2 (6)	× +			~ -					
~	→ C	() 👌 192.168.1.1	70		森 ☆ Q Søg	⊳ s (€) එ ≡	ninistrer DSB_Lok_bille	der		- 🗆 ×
∯ Me	st besøgte	🥑 l gang	med Firefox 💮 Fore	slåede webstede	r		🗅 And	dre bogmærker	Iværktøjer		(C)	^
Lok	omoti	iv iko	n upload		Annuller Upload	Annulle		Luk	er 🔢 Små ikoner -	Aktuel Vis/ In visning • skjul •	dstillinger	
		×			cs3/lokicons/	A 🕁 🗊			æning > Billeder > DSB_L	ok_billeder	v ঊ Se	g i DSB_Lok_bille 🔎
DSI	3_EA3008.j	jpg	~			opioau reni siet cs3/lokicons			# DSB_MH335	DSB_MT158	DSB_MX1021	DSB_EG3113
	+		DSB						export DSB_EA3022	DSB_EA3008	DSB_MX1001	DSB_MZ1448
-	F	F			 Logning 							
18	۳	Î.A		LinkS88	📽 👻 Lokomotivbilleder							
19	"F			Booster		Lokomotivbilleder						
20	ŗ	۲		6021 Mobilee	Webserver							
21	ĨF	ÎF		nheder DB 03	Skærmserver	001 08120 001-3 08120 139-1		8				
22	3	្រៃ	■ fx	-				☞ 🕬				
2	l.	[F		DB 151	030-4 DB 184 003-2 DB 216	188-3 DB 23 014 DB 41 046	-					00
			PRO MT10		<u> </u>		RO MY1101		liistand: Online			Ree

Nu kan man klikke på skruenøglen lige over billedet til højre.

C	m	Märklin CS	WebApp v2.5.2 (6) ×	+			~	- 🗆 ×				
← -	C	C	192.168.1.70)		文 C Søg		\$ ③ ≦ ≡	ninistrer DS8_Lok_bille	der		- 🗆 X
Mest	besøgte 📢	🛃 l gang r	ned Firefox 🕀 Fores	åede webstede	r			Andre bogmærker	iværktøjer		-	^ •
Loko	moti	v iko	n upload		Annuller Upload	Annu	Ter		er 🔛 Små ikoner - III: Detaljer - Layout	Aktuel Vis/ In visning * skjul *	adstillinger	
					cs3/lokicons/	A 🗘 🗊	1		æning > Billeder > DSB_L	.ok_billeder	✓ ð St	rg i DSB_Lok_bille ,P
DS8_	EA3008.jp		050	Q Q €		Upond ener 35			erport DSB_LAH335 DSB_EA3022	DS8_MT158	DS8_MX1021	DS8_MZ1448
	F	F										
	F		Ξ.	LinkS88	🐞 🔻 Lokomotivbillede							
19	"e	\sim		Booster		Lokomotivbilleder						
	۳.	~~~		Connect 6021	•							
°	٦	ٔ۵		Mohilee	Webserver							
21	°e	'e		nheder	Skærmserver				L			
	۳.	۳		08.03	1055 r D8 053 001 D8	U UU1 UB 120 UU1-3 UB 120 139		Let I'				
"	F	F	mfx	-			l) mfx	`				
2	5	'e	-	1		متعملي فتعطيت		· 🙃 📶				
	I		PRO MTIO	DB 151	030-4 DB 184 003-2 DB 2	6 188-3 DB 23 014 DB 41 046		■ \$~\$ 101	Tilstand: 🕲 Online			

Nu er der mulighed for at tilpasse billedet i størrelse, ved at zoome ind og ud. Man kan desuden flytte billedet til højre, venstre, op eller ned for at tilpasse det bedst. Når man er tilfreds med resultatet, så trykker man blot på "+" og "**Upload**".

Når man har trykket på "**Upload**", så forsvinder vinduet. Man kan trykke "Upload" igen for at lægge et nyt billede ind.

Når de nye lokomotiv billeder er lagt ind på CS3, så kan man søge efter dem på CS3, ved at skrive en del af navnet i feltet Filnavn:



Man kan vælge et billede, ved at klikke på det ønskede lokomotiv billede.

15.1 Indlægning af lokomotivbilleder via SD kort

Når lokomotiv billeder er blevet indlagt i CS3, som beskrevet i afsnit 15, så gemmes billederne i en .png fil med en dimension på 384 x 143 og med en størrelse på omkring 64 kB.

Man kan indsætte et SD kort på 32 GB bag i en CS3/CS3+, som en ekstra hukommelse. Et micro SD kort i en micro SD adapter, kan også bruges. Det skal helst være et SD kort af en hurtig type, som Class10 eller U1. SD kortet kan også bruges til at gemme backups på.

Når et nyt SD kort monteres i en CS3/CS3+, så vil CS3 indikere at der er en software opdatering. Denne software opdatering går ret hurtigt, og det eneste den gør, er at oprette nogle mapper og nogle filer på SD kortet.

Hoved mappen på SD kortet hedder "cs3". I mappen "cs3" er der en mappe der hedder "lokicons". I "lokicons" mappen kan man gemme lokomotiv billeder og/eller mapper med lokomotiv billeder.

Men det kræver at de billeder der lægges ind i "**lokicons**" mappen, har det rigtige format som beskrevet ovenfor. Billeder i det rigtige format, kan hentes fra en CS3, hvor billeder er indlagt med den metode der er beskrevet i afsnit 15.

Hvis man klikker på "**Lokomotiv billeder**", så kan man under "**Loko Ikon**", se de billeder der er lagt ind sammen med CS3 softwaren, samt de billeder man selv har lagt ind via "**Lokomotiv billeder**".



Hvis man klikker på et lokomotiv billede, så har man mulighed for at klikke på "**Hent**" for at downloade billedet til PC'en, eller at klikke på skraldespanden for at slette billedet. Det er dog kun de billeder man selv har indlagt man kan slette.

Når man har indsat et SD kort i CS3 og CS3 har fået oprettet "**cs3**" og "**lokicons**" mapperne, så kan man lukke CS3 ned, og tage kortet ud, og flytte det over i en PC.

Hvis man for eksempel har en række danske lokomotivbilleder tilrådighed, så kan man kopiere dem ind i "**lokicons**" mappen.

Så kan SD kortet sættes tilbage i CS3, og nu kan man se SD kort og "lokicons" mappen.

Nu kan man søge efter et lokomotiv billede ved at skrive en del af navnet i feltet: Søg.

Vælg lokomotiv-il	kon: DCC Lok 3								Hja	?	Annuller		K
Lokal			D: Fili	SB EA	Ą							s	let
CS3	lokicons	DSB EA	A 3022a A 3022.	a.png png									
		DSB EA	DSB EA 3030 ppg										×
		DSB E	A	s	D	F	G	H	L	ĸ	L	Æ	ø
			12	23	Z	x	С	V	В	N	Μ	¥ v	-

16. Slette et lokomotiv fra lokomotivlisten

Hvis man vil slette et lokomotiv i Lokomotivlisten, så kan man gøre følgende, når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "Rediger" (skruenøgle) og vælg "Rediger lokomotiver".

Herefter vises Lokomotivlisten med stiplede linjer rundt om hvert enkelt lokomotiv og der er en grøn plet ved skruenøglen. Herefter kan man klikke på "x" i øverste højre hjørne på det lokomotiv som man vil slette.

17. Sortering af Lokomotivlisten

Det er muligt at sortere lokomotiverne i Lokomotivlisten på forskellige måder, alt efter hvilket behov man har:



Den mest almindelige sortering er nok sortering efter "**Navn**" som er i alfabetisk rækkefølge, hvor tallene kommer før bogstaverne.

Den næst mest almindelige sortering er nok sortering efter "**Adresse**". Ved sortering på adresse, så skal man være opmærksom på at "**traktioner**" er vist før alle andre adresser. Dernæst kommer "**dynamisk mfx adresse**", "**MM adresse**" og "**DCC adresse**", som alle kan have samme værdi, uden at det burde give problemer.



I dette tilfælde er "Litra 2xN205" en traktion uden en egentlig adresse, "DB ICE 402" har MM adresse "02", "DB 003 1022" har MM adresse "03", "Ae 6-6 11 404" har mfx adresse "05", "DB 01 097" har mfx adresse "06", "PRO Ce 6/8 II 14282" har mfx adresse "07", "SNCF 1101" har mfx adresse "08", "PRO M61 MAV" har mfx adresse "09", "KMY 1109" har MM adresse "09", "PRO N 209" har mfx adresse "10", "DB 10 001" har MM adresse "10", "PRO MY1135" har mfx adresse "11", og så videre.

Desuden er det muligt at sortere efter "**Type**", "**Seneste**" og "**Maks. hastighed**", hvis man har behov for det.

17.1 Visning af lokomotiver i Lokomotivlisten

Det er muligt kun at vise en del af lokomotiverne i Lokomotivlisten. Ved at klikke på iconet med lokomotivet og øjet, der hedder "Lokomotiver", så kan man vælge hvilke lokomotiver man ønsker at se:

Man kan nøjes med at vise ellokomotiver ved at vælge "**Ellokomotiv**", diesellokomotiver ved at vælge "**Diesellokomotiv**", damplokomotiver ved at vælge "**Damplokomotiv**" og hvis man vil se andet end disse, så kan man vælge "**Andet**". Andet kan bruges til vogne, kraner med mere.

Disse muligheder kan også skabe forvirring, hvis der er nogen der har valgt at begrænse visningen til kun en type lokomotiver. Dette kan specielt være et problem i klubber, hvor der er mange brugere.

Som noget nyt fra version 2.4.0(5), så er det nu også blevet muligt kun at se "**I bevægelse**" og "**Stående**". Især synes jeg at "**I bevægelse**" kan være ret værdifuldt. (se næste side). Hvis man vælger "**I bevægelse**", så vises kun de lokomotiver der er i bevægelse på det tidspunkt "**I bevægelse**" vælges og opdateres ikke hvis der kommer nye lokomotiver i bevægelse.



Det normale vil være at vælge "Vis alt".

Ved hjælp af Søge knappen (Lup symbolet), så kan man angive en tekst streng, og derefter vil kun de lokomotiver vises, hvori tekst strengen indgår i Lokomotivnavnet.

Denne funktion er meget brugbar, især når der er adskillige lokomotiver i Lokomotivlisten.

18. Kørekontrol

På en CS3/CS3+ har man normalt en kørekontrol i hver side. Man kan tildele et lokomotiv til en af kørekontrollerne ved at "trække" et lokomotiv fra Lokomotivlisten ud til venstre side eller til højre side, efter hvilken kørekontrol man ønsker at anvende.

Efter tildeling af et lokomotiv til en kørekontrol, så kan man "trække" den runde røde lokomotiv knap ind mod midten. Afhængig hvor langt man trækker den, så kan man, afhængig af det enkelte lokomotiv, få forskellige muligheder. Hvis man har et lokomotiv med 32 funktioner, så kan man trække knappen så langt mod midten at alle funktioner kan vises. Man kan også vælge kun at se et udsnit af funktionerne, og så kan man vælge hvilket udsnit man ønsker at se. Herunder vises nogle af de muligheder der er:



Billedet viser et lokomotiv (BR 50) med relativt få funktioner. Bemærk at hastigheden (0) vises med rødt og det er fordi CS3 står i STOP.



Billedet viser et lokomotiv (PRO 103 243-2) med 32 funktioner, hvor alle funktioner vises.

(rødt lokomotiv symbol er trukket knap ind til midten af skærmen)



Billedet viser et lokomotiv (PRO 103 243-2) med 32 funktioner, hvor kun 16 funktioner vises.



Billedet viser et lokomotiv (PRO 103 243-2) med 32 funktioner, hvor hastigheden vises som et rundt speedometer.

(rødt lokomotiv symbol er trukket lidt ind over midten af skærmen)



Hvis man trækker den røde lokomotiv knap helt til den modsatte side, skifter kørekontrollen til "Spielenwelt", hvor man styrer ligesom et rigtigt lokomotiv. Dette kræver en del øvelse. (PRO 103 243-2)



Her er "Spielenwelt kørekontrollen for BR 50.



Hvis man trækker den røde "bjælke" på Lokomotivlisten helt op til toppen af skærmen, så får mulighed for at kunne styre mange lokomotiver. Bemærk at hastigheden (0) vises med rødt og det er fordi CS3 står i STOP.



Hvis man har sat flueben i "Popup kørekontrol" (se side 19), så kommer der en popup kørekontrol når man klikker på lokomotivet i Lokomotivlisten. (med funktioner fra software version 2.4.0(5))

For at fjerne en Popup kørekontrol, så kan man klikke i det mørkegrå felt til højre for spørgsmålstegnet.

19. Software opdatering af mfx dekodere

Med nyere Märklin mfx dekodere, har man mulighed for at lave en software (firmware) opdatering af dekoderen ved hjælp at CS3/CS3+. Jeg har erfaring med at opdatere både fabriksmonterede og eftermonterede Märklin dekodere af typerne mLD, mSD, mLD3 og mSD3.

Her er et eksempel på opdatering af et lokomotiv, der har fået eftermonteret en Märklin mfx 60942 dekoder (mLD).

Placer lokomotivet på programmeringssporet og start med at gøre følgende når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "**Rediger**" (skruenøgle) og vælg "**Rediger lokomotiver**". Klik på det ønskede lokomotiv.

		Indstillinger for PRO DGH7	00 ? Ijælp Slet	Annuller OK
	Info	Konfigurere	Konfigurere 🗗	
F1	Dekodertype Mfx	Lokomotivadresse	Antal funktioner	km/h 80
F 2	Lokomotivbillede			
~~~				
۲	rn -			
F5	-			
F6				
	Lokomotivnavn	Lokomotivsymbol	Tacho	
	PRO DGH700	Diesellokoma 🗸		

Klik på den midterste fane der hedder "Konfigurere"

Info Konfigurere     Simulering     Uden Spielev     Uden Spielev     Info     Simulering     Uden Spielev     Info     Simulering     Uden Spielev     Info     Simulering        Info     Info     Simulering        Info        Info           Info <th></th> <th></th> <th>Indstillinger for PRO DGH</th> <th>700 <b>?</b> III</th> <th>Annuller OK</th>			Indstillinger for PRO DGH	700 <b>?</b> III	Annuller OK
Simulering       Startforsinkelse         Uden Spielev $-10$ Mindste hastighed       Bremseforsinkelse $-5$ $+$ Højeste hastighed       Lydstyrke $-120$ $+$ Lokomotivkort       Reset         Opdatering		Info	Konfigurere	Konfigurere 🕤	
Image: state in the stripped       Bremseforsinkelse         Image: state in the stripped       Image: state in the stripped         Image: state in the stripped       Image: state in the stripped         Image: state in the stripped       Image: state in the stripped         Image: state in the stripped       Image: state in the stripped         Image: state in the stripped       Image: state in the stripped         Image: state in the stripped in the stripped       Image: state in the stripped in the strippe	[F1]	Simulering Uden Spielev 🗸	Startforsinkels		km/h 80
$\begin{bmatrix} -5 \\ + \\ -5 \\ + \\ -120 \\ + \\ -64 \\ + \\ -64 \\ + \\ -64 \\ -64 \\ + \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64 \\ -64$	<b>F2</b>	Mindste hastighed	Bremseforsinl	<else< td=""><td></td></else<>	
Højeste hastighed     Lydstyrke       F5     - 120       Lokomotivkort     Reset       Opdatering		<b>—</b> 5 <b>+</b>	<b>—</b> 5	+	
Lokomotivkort Reset Opdatering	[ <u>]</u> [ <b>5</b> ]	Højeste hastighed - 120 +	Lydstyrke	+	
	F6	Lokomotivkort Reset	Opdatering		

Klik på "**Opdatering**" med "u" mærket forneden til højre. Klik i feltet "**File**" samt på "V" for pulldown menu.

	Indstillin	ger fo	r PRO DGH700	elp Slet	Annuller	СК
Opdateringsk	onfiguration for lokomotiv PRO DG	H700			Annuller	<mark>с</mark>
Туре	Info	Upd	File			View
Decoder Fw	IST: SW V:1.9.15.0 NEU: SW V:1.17.19.0				$\sim$	í
Decoder FDS	IST: TLNR:159112 REV:2 UID:7DFBDCB3					
			mLD-v1-15-19-0.html			
_			mLD-v1-17-19-0.html			
			mLD.html			
		_	mSD-v1-15-19-0.html			
			mSD-v1-17-19-0.html		Ĭ	

Nu kommer det svære, nemlig at se om der findes en nyere version af Firmwaren. I dette tilfælde er version "mLD-v1-17-19-0.html" nyere end den eksisterende (V:1.9.15.0), hvilket også er markeret som "NEU" i Info feltet. Klik på "mLD-v1-17-19-0.html".

	Indstilling	ger foi	r PRO DGH700	Annuller	СК ОК
Opdateringsk	onfiguration for lokomotiv PRO DG	H700		Annuller	<mark>У</mark> ОК
Туре	Info	Upd	File		View
Decoder Fw	IST: SW V:1.9.15.0 NEU: SW V:1.17.19.0		mLD-v1-17-19-0.html	$\mathbf{\vee}$	í
Decoder FDS	IST: TLNR:159112 REV:2 UID:7DFBDCB3				
				•	

Nu klikkes på OK fluebenet og opdateringen starter.

		Indstilling	jer for	PRO DGH700	<b>?</b> Hjælp	Slet Annulle	r ok
Opdateringsk	onfiguration fo	r lokomotiv PRO DGI	1700		_	Annuller	ОК
Type Decoder Fw Decoder FDS	Info IST: NEU: IST: TLNR:1591	Übertrage Block-Nr 52				~	View (1) (1) (1) (1)

Opdateringen er gennemført. Klik på fluebenet for at fortsætte.

	Indstillinger for	PRO DGH7	00	<b>?</b>	t Annuller	ОК
Info Simulering Uden Spielev Mindste hastighe 5 Højeste hastighe 120 Lokomotivkort Reset	Konfigure	re Startforsinkelse emført. t nulstilles.	Konfigur	rere	STC km/ 80	

For at kontrollere at opdateringen er sket, så kan man klikke på "**Opdatering**" en gang til.

	Indstilling	ger foi	r PRO DGH700	<b>?</b> Hjælp	Slet	Annuller	СК
Opdateringsk	onfiguration for lokomotiv PRO DG	H700			A	Annuller	OK
Туре	Info	Upd	File				√iew
Decoder Fw	IST: SW V:1.17.19.0						Ð
Decoder FDS	IST: TLNR:159112 REV:2 UID:7DFBDCB3						í
						_	

Nu kan man se den nye Software version i Info feltet (V:1.17.19.0)

### **20.** CV programmering af lokomotiv dekodere

Med DCC dekodere har man mulighed for at konfigurere CV'er (Configuration Variable). For nogle af de nyere MM dekodere, kan man bruge samme metode.

Det virker lidt uoverskueligt første gang man prøver, men når man har øvet sig lidt, så bliver man klar over at det faktisk er en god og meget generel måde at gøre det på.

Start med at gøre følgende når Lokomotivlisten er åben:

Klik på "Rediger" (skruenøgle) og vælg "Rediger lokomotiver". Klik på det ønskede lokomotiv.

Bemærk: Fra software version 2.4.0(5), indlæses CV værdierne ikke ind automatisk, når man klikker på den fane længst til højre der hedder "**Konfigurere**". Man skal vælge "**Indlæs dekoder**" i menuen øverst til højre for at få udlæst CV værdierne. Dette gælder dog kun for DCC dekodere, da man ikke kan udlæse MM dekodere.

<u>.</u>		Ir	ndstillinger for PRO ME15	528 <b>?</b> III	Annuller OK
•	F <b>8</b>	Info	Konfigurere	Konfigurere 🔒	STOP
F1	F9	Dekodertype Ud	læse Lokomotivadresse	Antal funktioner	km/h 160
F2	F <b>10</b>	Lokomotivbillede			
<b>F</b> 3	F <b>11</b>				
<b>F</b> 4	F12	41 -			
F5	F13	DSB			
F6	F <b>1</b> 4				
F <b>7</b>	F15	Lokomotivnavn PRO ME1528	Lokomotivsymbol	Tacho	

Klik på den fane længst til højre der hedder "Konfigurere"/

	Indstillinger for PRO ME1528							Annuller OK		
	<b>F8</b>	Info	Ka	Konfigurere		Konfigurere 🕤		STOP		
F	<b>F9</b>	CV-nr.	Navn	Aktuel/0Kræv	eBitvisning			km/h 160		
<b>F2</b>	<b>F10</b>	29	Konfiabyte		ە. بې	Patiente con	Ok			
<b>F3</b>	<b>F11</b>			0						
<b>[F4</b> ]	<b>F12</b>		Prim. Adr.			043210	Ok			
<b>[F</b> 5	<b>F13</b>	17	Lange Adr. H (192 231)	192 192	665		Ok	0		
<b>F6</b>	<b>F14</b>	18	Lange Adr. L	128 128						
[ <b>F7</b> ]	<b>F15</b>	2	Vmin	1 1	005	043210				

I dette tilfælde vises nogle CV numre med navne for hver enkelt CV. Nogle gange kan man opleve at der blot er vist 6 CV'er (1-6) og at disse blot hedder "**Cv Name**". Tricket er at klikke på menuen markeret som 3 vandrette streger øverst i "**Konfigurere**" vinduet.

Märklin opererer med CV-Skabeloner. Hvis man for dette lokomotiv klikker på "Indlæs CV-Skabelon"

Læs CV-skabelon: DSB T298-2							
mm2_defaults. Filnavn	Slet						
CS3	🕞 lokcvs	dcc_dr4018.cs2	mm2_defaults.cs2				
SD-kort 1		dcc_mLD.cs2 dcc_mSD.cs2 mm2_defaults.cs2 mm2_mLD.cs2 mm2_mSD.cs2 SUSI_defaults.cs2	1 KB				

så kan man se at skabelonen "mm2_defaults.cs2" er anvendt i dette tilfælde. Man kan vælge at bruge en af disse skabeloner, eller man kan lave sin egen, som så tilføjes denne liste. Skabelonen der hedder "dcc_dr4018.cs2", er en som jeg har tilføjet for en DR4018. Menuen giver følgende muligheder:

Indstillinger for PRO 103 145-9								
	F8	Info		Konfigurere		Konfigurere 🗗		STOP
<u>}</u>	<b>F9</b>	CV-nr.	Navn	Aktuel/0Kræ	veBitvisning		×	km/t 250
F2	F10		Gem CV-skabelon		Slet	CV-linje		
F3	<b>F11</b>	ť⊒ ≁	Indlæs CV-skabeld	on la		es dekoder		
,>≺   <b>F</b> 4	F12	2 ## ≣ +	<ul> <li>Programmer CV-si</li> <li>Indsæt CV-linje</li> </ul>	PON PON PON		Hjælp		
<b>F5</b>	<b>F13</b>	1	Prim. Adr.	3 3	76	543210		
<b>[F6</b>	<b>[F</b> 14]	17	Lange Adr. H (192 231	) 192 192	76	543210		
[ <b>F7</b> ]	<b>F15</b>	18	Lange Adr. L	128 128	76	543210		

Hvis man har en CV liste, der blot har vist 6 CV'er (1-6) og at disse blot hedder "Cv Name", så kan man redigere i de viste 6 CV'er. Man kan både ændre CV nummer og navn, samt værdier. Hvis der er behov for flere CV'er end de 6 der er vist, så klikkes blot på "Indsæt CV-linje", så mange gange man har behov for.

Man skal bruge dokumentationen for den aktuelle dekoder for at vide hvilke CV numre, CV navne og værdier der kan programmeres. Til sidst trykkes på "**Gem CV-Skabelon**" og husk at give skabelonen et fornuftigt navn. Man kan klikke på "**Programmer CV-Skabelonen**" for at skrive alle CV værdierne til dekoderen. Her følger et fiktivt eksempel:

		Indst	tillinger for D	SB T298-	2 <b>?</b>	Slet	Annuller OK
	Info	K	onfigurere		Konfigurere	<b>D</b>	STOP
<b>F1</b>	CV-nr.	Navn	Aktuel/0Kræv	eBitvisning		≡	km/h 120
		Adresse	27 27		043240	Ok	
<b>F3</b>		Acceleration	15 15		009299	Ok	
<b>F4</b>	4	Bremse					
	5	Maks hastighed	128 128	00	043210	Ok	
	8	Producent / Reset					
							)

# 21. Artikellisten

Artikellisten kan trækkes frem ved at trække ned i den lille grønne bjælke øverst midt for. Man kan selv vælge hvor langt ned man trækker den grønne bjælke, og hvor stor en del af Artikellisten man vil se. De grå og den hvide bjælker nederst på siden, viser hvilken side man er på i Artikellisten.



Artikellisten indeholder magnetartikler og S88 tilbagemeldinger. Ved at klikke på pilen der peger nedad øverst midt for, så kan man sortere elementerne i Artikellisten efter: "Adresse", "Type", "Navn" og "Areal".

Hvis man klikker på "**Rediger**" i den øverste højre side og derefter "**Rediger artikelliste**", så kan man redigere i de enkelte elementer i Artikellisten. Herefter vises Artikellisten med stiplede linjer rundt om hvert enkelt element og der er en grøn plet ved skruenøglen. Herefter kan man klikke på det element som man vil ændre på eller klikke på "x" i det øverste højre hjørne på elementet, hvis man vil slette elementet.

Man har også andre muligheder når man klikker på "**Rediger**" i den øverste højre side, så kan man også vælge disse muligheder: "**Rediger sporplan**", "**Tilføj artikel**" og "**Søg efter mfx-artikel**".

Se mere om Magnetartikler og Tilbagemeldinger i de efterfølgende to kapitler.

### 22. Magnetartikler

Magnetartikler kan være, sporskifter, signaler med mere og disse kan være adresserede ved hjælp af **MM** protokollen (1-320) eller ved hjælp af **DCC** protokollen (1-2048).

Sporskifter og signaler kan være udstyret med indbyggede dekodere eller styres ved hjælp af m83 (60831 eller 60832) eller m84 (60841 eller 60842) eller tilsvarende dekodere.

Ved at klikke på det enkelte sporskifte eller signal, så kan man skifte disse, hvis der er digital spænding "på sporet" (hvis der ikke er trykket STOP).



Hvis man klikker på "**Rediger**" i den øverste højre side og derefter "**Rediger artikelliste**", så kan man redigere i de enkelte elementer i Artikellisten.

Artikler med et rødt "m" i øverste venstre hjørne, er mfx artikler.

Hvis man har en dekoder som både kan forstå **MM** og **DCC**, og det kan Märklins m83 og m84, så bør man vælge **DCC**, da aktivering af en magnet artikel med **MM** protokollen kræver en start og en stop besked, hvorimod **DCC** kan klare sig med en enkelt besked. Dette kan godt få betydning for hvor lang tid det tager at sende beskederne, når man har adskillige dekodere.

På Märklins m83 og m84 vælger man mellem MM og DCC med kontakt 10 (dip switch 10).

Når kontakten er ON, så vælges DCC når dekoderen læses ind første gang (60832 og 60842).

Når kontakten er **OFF**, så vælges **MM** når dekoderen læses ind første gang (60832 og 60842).

Se eksemplet herunder (Rediger artikelliste er ændret markant siden version 1.3.2).

Man skal vælge "**Magnetartikel**" øverst til venstre i pulldown menuen, for at se magnetartikler i "**Rediger**" mode.



I dette tilfælde er "Toghotel S 1" valgt, og er markeret som lyseblå.

Nederst er felterne "**Navn**", "**Protokol**", "**Adresse**", "**Tilslutning**" og "**Skiftetid**". Kun "Navn", "Adresse" og "Skiftetid" kan ændres fra dette billede, da den valgte artikel styres af en mfx dekoder . "Protokol" og "Tilslutning" vælges når magnetartiklen oprettes.

Symboler vælges ved at klikke på fanerne "Hyppige", "Lys", "Sporskifter", "Lyssignaler", "Armsignaler" og "Andet".

For hver af disse faner, vises et tilhørende sæt af symboler ovenover.

For nogle magnetartikler kan man få adgang til yderligere indstillinger ved at klikke på "pilen" nederst til højre.

For mfx dekodere som m83 (60832) og m84 (60842), får man mulighed for at udlæse og ændre mfx parametre, ligesom på en lokomotivdekoder. Disse mfx dekodere er vist med et rødt "m" på oversigten.

Desuden kan man få hjælp til hvordan "dip-switchen" skal indstilles, for at få den ønskede adresse.

For underelementerne til en mfx dekoder, så kan man ikke få yderligere indstillinger ved at klikke på "pilen". Det kan man kun få når man klikker på selve mfx dekoderen.

#### 22.1 Visning af Magnetartikler

Ud over at vise "Sporskifter", "Signaler", "Lys", "Drejeskiver", "Andre artikler" og "S88-kontakter", så er der nogle nye mugligheder under "Andet".

Filteret "**Ubenyttede**" viser hvilke artikler der ikke indgår på en sporplan.



Filteret "Blank MM" viser hvilke ubenyttede MM adresser for artikler.





Filteret "Blank DCC" viser hvilke ubenyttede DCC adresser for artikler.

Bemærk advarsels trekanterne på de blanke (ubenyttede) DCC adresser.

Hvis man bruger visningen "**Blank MM**" eller "**Blank DCC**", når man er i rediger indstilling, til at oprette nye magnetartikler, så kan man risikere at få advarsels trekanter på de nyligt ændrede magnet artikler, som gør at man ikke kan ændre eller slette dem. Dette problem kan løses ved at fjerne visningen "**Blank MM**" eller "**Blank DCC**".

### 22.2 Filtre i Rediger Artikelliste tilstand

For magnet artikel:

Magnetartikel	✓ [●]	Adresse	~		Q		?
Enhed C Toghotel S 1 Skift 11 Skift 12	Toghotel skift 13	skifter A aler B eskiver N skift 15 skift 10	Andre artikler Blank MM Blank DCC Jy mfx 6 G Stat	x m x Toghotel S 7 x m x Station 2	Søg Toghotel S 8 Station 3	Slet OK D Skift S Lation 1 21	Hjælp skift 10
- 1	1 X		6	<b>•</b>	ø		
Standard Højre	Venstre Krydsspor- skifte	Trevejs k84 sporskifte	HP0/1 S	H0/1 HP0/1	SH0/1		
Hyppige	Lys	Sporskifte	er Lyssig	Inaler	Armsignale	r Andet	
Navn	Protokol	Adresse	Tilslu	ning	Skiftetid		
Signal test 3	DCC		98 <b>+</b> Rød	$\sim$	- 200	+	

Feltet "Ny mfx" er nyt fra version 2.5.1(0).

#### For S88 artikel:

GFP3-1	·	Adresse 🗸			Q	Ū	$\checkmark$	?
Enhed					Søg	Slet	OK	Hjælp
× × ×	Sporkon	takter	x	x x	×	×	×	×
	👎 Tast/Kor	ntakt						
S88-G1-0         S88-G1-0         S88-G1-0           1         2         3	sa Spielewe	elt-kontakter	8-G1-0 S88-G1-0 7 8	) S88-G1-0 9	S88-G1-1 0	S88-G1-1 1	S88-G1-1 2	S88-G1-1 3
X X X	Blank		x	x	×	×	×	×
S88-G1-1 S88-G1-1 S88-G1-1 4 5 6	S88-G1-1 S8	8-G1-1 S88-G1-1 S 8 9	88-G1-2 S88-G1-2 0 1	2 S88-G1-2 2	S88-G1-2 3	S88-G1-2 4	S88-G1-2 5	S88-G1-2 6
Kontakt Reed Skift								
Sporkontakter		Trykkontakter			Spielewe	lt-kontal	kter	
Navn	Bus	Modul	Ka	ontaktnumme	r ∨€	edhæftet til		
S88-G1-01	Bus 1		+	- 1	+ 0	CS2-1		$\sim$
### 22.3 Indlæggelse af m83 og m84 (60832 og 60842)

Inden man tilslutter en m83 eller m84 er det en god ide at kontakterne i DIP switchen på m83 og m84, skiftes et par gange frem og tilbage alle sammen. Ellers kan man risikere at m83 eller m84 ikke indstilles til den rigtige adresse eller protokol. Vælg nu protokol (MM/**DCC**) og adresse.

Det næste man bør kontrollere er om CS3 er indstillet til "Forenklet" bruger interface eller til "Standard" bruger interface. CS3 bør være indstillet til "Standard" for at passe til denne beskrivelse.



Dernæst tilsluttes m83 eller m84, og jeg vil foreslå at man tilføjer dem en af gangen.

Man skal klikke på "Rediger" knappen øverst til højre, og vælge den nederste mulighed "Søg efter mfx-artikel".

Nu kommer der et lille vindue op med et spørgsmål om hvordan adressen skal tildeles, og man kan vælge imellem "Tildeles en ny adresse" eller "Behold sin eksisterende adresse".



Hvis man vælger "Tildeles en ny adresse", så vil CS3 tildele en adresse automatisk startende fra adresse 1. Hvis man derimod ønsker at anvende den adresse der er indstillet på DIP switchen (museklaveret) så skal man vælge "Behold sin eksisterende adresse", hvor den indstillede adresse benyttes.

I eksemplet ønsker jeg at anvende **DCC** protokollen og den indstillede adresse, så "Behold sin eksisterende adresse" vælges. På m84 er kontakterne 1, 9 og 10 sat "ON" og resten til "OFF".



Når der klikkes på "OK" fluebenet, så starter søgning efter den nye m83 eller m84 dekoder.

Magnetartikel		Adresse 🗸		Q 🔟	✓ ?
Enhed	Visi	ning Sortering		Søg Slet	OK Hjælp
DCC 706	DCC 708				
- 1	1 X	1		Ø	
Standard Højre	Venstre Krydssp skifte	por- Trevejs k84 sporskifte	HP0/1 SH0/1 HP0/1	SH0/1	
Hyppige	Lys	Sporskifter	Lyssignaler	Armsignaler	Andet
Navn	Protoko	l Adresse	Tilslutning	Skiftetid	
H.1	DCC	<ul><li>✓ − 1025</li></ul>	+ Rød V	<b>-</b> 200 <b>+</b>	- •

Nu kan den nye m84 dekoder ses som enheden med navnet "H", og man kan se at **DCC** protokollen er valgt og at adressen på H.1 er 1025.

# 23. Tilbagemeldinger (S88)

S88 tilbagemeldingerne kan have farverne "rød", "gul" eller "grå". Hvis en tilbagemelding er rød, så er der ikke forbindelse til den pågældende tilbagemelding. I dette tilfælde kan det være en fejl i indstillingen eller et elektrisk problem. Hvis en tilbagemelding er gul, så er den pågældende tilbagemelding aktiveret (belagt) og hvis den er grå så er den ikke aktiveret (ikke belagt). Se eksemplet herunder.

STOP					Q	Adresse		Hændels	er Redic	ier H	<b>?</b>	STOP %
	Josef				Seg	Soliten		Therefore is			Jœip	100
		S88-G1-2 0	S88-G1-2 1	S88-G1-2 2	S88-G1-2 3	S88-G1-2 4	S88-G1-2 5	S88-G1-2 6	S88-G1-2 7	S88-G1-2 8		
	1.		_	_		_			_	_		
		S88-G1-2 9	S88-G1-3 0	S88-G1-3 1	S88-G1-3 2	S88-G1-3 3	S88-G1-3 4	588-G1-3	S88-G1-3 6	588-G1-3 7		
		S88-G1-3	S88-G1-3	S88-G1-4		<b>-0%</b>						
Į –			9				3	4	5	6		
												mfx
		S88-G1-4 7	S88-G1-4 8	S88-G1-4 9	S88-G1-5 0	S88-G1-5 1	S88-G1-5 2	S88-G1-5 3	S88-G1-5 4	S88-G1-5 5		d The
	1											PRO MY1142
<b>••</b>				-								

Bemærk at når artiklen findes på en af sporplanerne, så er den nederste del med navnet gråt. S88-G1-24 er ikke grå, hvilket betyder at denne ikke findes på en sporplan.

Man kan vælge rækkefølgen de enkelte elementer vises på, ved at bruge pulldown menuen "**Sortering**". Her kan vælges "**Adresse**", "**Type**", "**Navn**" og "**Areal**".

> 000 Q Adresse km/h System Sporplane Hændelser Rediaer Hiælp Adresse 100 14046 -D Туре -D GO star G1-0 Navn 8 Areal •D -19 -D S88-G1-2 D D fx 0 -D m

I det højre felt under "**Visning**", kan man begrænse det antal elementer der bliver vist. Dette kan give et bedre overblik hvis man har mange elementer.



Hvis man klikker på "**Rediger**" i den øverste højre side og derefter "**Rediger artikelliste**", så kan man redigere i de enkelte elementer i Artikellisten. For at se "**Tilbagemeldinger**", så skal man vælge "**GFP3-1**" øverst til venstre i pulldown menuen, i "**Rediger**" mode, hvis S88 er tilsluttet i bunden af en CS3+. Hvis S88 er forbundet til en CS2 eller en LinkS88, så skal man vælge dette i pulldown menuen. Man kan også vælge "**Kontrolkontakter**" i pulldown menuen.



Man får forskellige valgmuligheder for symboler afhængig af hvilken fane ("**Sporkontakter**", "**Trykkontakter**", eller "**Spielewelt-kontakter**") man har valgt.

Feltet "**Vedhæftet til**" kan godt vise noget forkert. Hvis man ændrer i dette felt, så flyttes enheden.

## 24. Sporplaner

Man kan indtegne sine sporplaner på CS3/CS3+, så man kan følge sporforløbene og man kan skifte sporskifter og signaler ved at klikke direkte på dem. Man kan også se tilbagemeldingernes tilstand (aktiveret / ikke aktiveret).

Se eventuelt også Track Diagram side 34 og 35 i den engelske brugervejledning, eller side 19 og 20 i den **nyeste tyske bruger manual for version 2.5** og fremad.

Sporplanerne er et af de elementer der ikke har fungeret helt perfekt ved import af data fra CS2. I mit tilfælde har jeg ignoreret de importerede sporplaner, og først nu, over 15 måneder efter at jeg fik min CS3+, så er jeg gået i gang med at redigere i dem. Jeg synes ikke at bruger interfacet er helt perfekt, og redigeringen er sket i mange små omgange, da man ellers kan få nok af det.

Jeg vil anbefale at bruge VNC når man redigerer sporplaner, da det er nemmere at redigere på den måde.

Hvis man klikker på "**Sporplaner**" i den øverste venstre side, så kan man skifte mellem de sporplaner der er defineret.

Her er et par eksempler fra version 1.3.2 ("Sporbilleder" i v1.3.2 er ændret til "Sporplaner" i v2.3.1):





Her er et eksempel på en sporplan som jeg ikke er færdig med at redigere i:



Herunder er nogle eksempler på hvordan de ser ud i v2.3.1:





Hvis man klikker på "**Rediger**" i den øverste højre side og derefter "**Rediger sporplan**", så kan man redigere i sporplaner.



Man kan slå "Raster" til for at gøre det nemmere at placere elementerne pænt. Værdierne for Raster sættes under System. Hvis man klikker på "**Tilføj**", så får man en række elementer man kan trække ind på sporplanen.



Ovenover er vist mulighederne for "Sporbygning". Klik på "Links" for at se de næste muligheder.



Her kan man vælge "Links" til de andre Sporplaner. Klik på "**Håndbetjent**" for at se de sidste muligheder.



Man kan også vælge at trække Menu bjælken ned i bunden af billedet og åbne Artikellisten ved at trække ned i den lille grønne tab, så får man muligheden for at trække elementerne ind direkte fra Artikellisten.



Man kan lukke sporplan editoren ved at klikke på "Rediger" igen, så det grønne flueben forsvinder.

## 25. Hændelser (herunder togveje)

Hvis man klikker på "**Hændelser**" i den øverste højre side, så kommer oversigten over de hændelser der er programmeret i systemet.



Med hændelser er det muligt at aktivere en funktion, hvis en S88 kontakt bliver aktiveret. En hændelse kan bestå af en lang række funktioner og kan også bestå af andre hændelser og makroer. Det er faktisk ret komplekst hvad man kan lave med en CS3+/CS3+. Husk at slå **"Avancerede hændelser"** til under System.

Med knappen/(kontrol) øverst i midten (lokomotiv symbol), kan man "**Spærre hændelser**", "**Afbryde** hændelser" eller "**Standse hændelser**".

Inden man begynder og programmere hændelser, kan det være en god ide at skrive den ønskede funktionalitet ned på et stykke papir (eventuelt i et regneark eller tekst dokument).

Jeg har brugt hændelser til at indstille togveje.

Jeg vil kraftigt anbefale at man læser afsnittet "**Quick start - Automation**" i Märklins engelske User Manual på side 19 til 21, eller side 22 og 23 i den **nyeste tyske bruger manual for version 2.5** og fremad.

Ligeledes vil jeg anbefale de følgende "tråde" på Baneforum.

"Hændelse CS3+": (tidligere version)	https://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=2457
Pendultog med CS3: (tidligere version)	https://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=2428

"Byg en virtuel sportavle med Central Station 3": (tidligere version) <u>https://baneforum.dk/viewtopic.php?</u> <u>f=6&t=2426</u>

Og følgende på engelsk om "Events" (hændelser): <u>https://railway.zone/post/events-with-the-marklin-central-station-3</u>

Man kan redigere hændelser ved at man klikker på "Rediger", så kan man redigere i de enkelte hændelser.

Man kan trække S88 kontakter ind i feltet hvor der står "Håndbetjent" nederst til venstre. Man kan ændre på de fleste af elementerne ved at klikke på dem. Man kan tilføje eller slette elementer med (x).

STOP Navn Q Alle X STOP Sortering Gruppe Søg Kontrol Redia Hjælp Luk 100 Ŧ Spor 1 × • Spor 10 × Spor 11 × • Spor 12 × × × Spor 13 1 Spor 14 × • Spor 15 X (• Spor 16 je, Ŀ, le, Ŀ. ٠ Spor 2 X 9 Spor 3 X 9 Spor 4 X Spor 5 × le, je, Ъ÷ 0 +Spor 11 х je. Navn Tilføj പ്ര Billede Optagelse Start Luk X × × × C Station U3 Station U1 Station U11 Station U6 Station U7 Station U8 Station U9 Station U10 Hånd-O MY1142 betjent

#### Se eksemplet herunder:

#### 25.1 Simpel hændelse der laver et højttaler udkald

Dette er en beskrivelse af hvordan man opretter en simpel hændelse i en CS3/CS3+.

Den ønskede funktionalitet er, at når en tilbagemelding bliver aktiveret, så afspilles en intern lydfil i CS3/CS3+.

Denne beskrivelse forudsætter at den ønskede tilbagemelding (S88) er oprettet i CS3/CS3+, og at S88 er tilsluttet, testet og virker korrekt. Den virker korrekt når den kan skifte fra grå farve til gul farve, når den aktiveres.

Start med at klikke på "Hændelser" knappen øverst i højre side.

Når listen af Hændelser kommer frem, så klik på den lille "bjælke" der er i bunden af Hændelses vinduet, for at vælge de sidste hændelser helt mod højre. Det er muligt at der kun er et stort + , hvis der endnu ikke er oprettet en hændelse (, eller hvis de eksisterende hændelser lige præcist fylder et helt antal sider) . Klik på det store +, for at oprette en ny Hændelse.

STOP Q ? Navn Alle X Web. Sortering Søg Gruppe Kontrol Hjælp Luk Redia Højtalerudl 🗙 GO (start b 🗙 🕒 -Nødstop_t 🗙 🕑 Spor 1 × F ostere) d F2 × Spor 10 × Spor 11 × Spor 12 X Spor 13  $\bigcirc$ Ũ F5 ٢ Højtalerudkald X ╋ Billede Navn Tilføj Optagelse Start Luk F6 Håndbetjent

Når den nye Hændelse er oprettet, så giv den et nyt navn (Højtalerudkald).

Derefter klikkes der på krydset (Luk) øverst til højre, for midlertidigt at lukke Hændelses vinduet. Det er en fordel at lukke hændelses vinduet, mens man redigerer i den Hændelse der er åben for redigering. Når man lukker Hændelses vinduet, så giver det også mere plads på skærmen.

Nu skal man åbne Artikellisten, ved at trække den lille grønne bjælke lidt ned. Det er en fordel at ændre Visning øverst til venstre for midten, så man kun ser Tilbagemeldinger (det er derfor der er en lille rød prik med et 1-tal på Visnings ikonet). (se næste billede)

#### Märklin CS3/CS3+ information

STOP	000 System	Sporpla	ner Vis	sning	Q Søg	Adresse Sorter	<b>V</b> ing	Hændel	Redige	er	STOP km/h	<b>K</b>
	•	-			-					-		F1
	S8	8-G1-1 07	S88-G1-1 08	S88-G1-1 09	S88-G1-1 10	S88-G1-1 11	S88-G1-1 12	S88-G1-1 13	S88-G1-1 14	S88-G1- 15		F2
					-		с ¹	-	~			<b>G</b> ∼
	-0 <b>-</b>			-			4			<b>-</b> -		Ľ
C	*	Høj	italerudka	ald				+			×	F5
Bil	llede	Navr	ו 				Т	ilføj	Optagelse	e Start	Luk	<b>F6</b>
	– Hånd- betjent	J										
🕒 L	1				_	_						

Nu klikkes der på en af de små grå bjælker nederst i Artikellisten, indtil den Tilbagemelding man ønsker at anvende som "trigger" i Hændelsen, bliver synlig.

I mit tilfælde ønsker jeg at anvende "S88-G1-113".

Nu trækkes "S88-G1-113" ned i feltet til venstre hvor der står "Håndbetjent", ved at holde venstre museknap nede under flytningen til "Håndbetjent feltet", og tilsidst slippes venstre museknap, og "S88-G1-113" kan nu ses i det felt hvor der tidligere stod "Håndbetjent".

#### Märklin CS3/CS3+ information



Bemærk symbolet foran det lille lokomotiv, som betyder at hændelsen bliver aktiveret når Tilbagemeldingen bliver aktiveret (toget kører ind i tilbagemeldings afsnittet).

Hvis man klikker i feltet med det lille lokomotiv, så kan man ændre på måden hændelsen bliver aktiveret på. Hvis man klikker i det gule felt under Stilling, så kan man ændre aktiveringen fra at blive aktiveret når toget kører ind i tilbagemeldings afsnittet (gul), til at blive aktiveret når toget kører ud i tilbagemeldings afsnittet (grå). Vinduet lukkes igen ved at klikke på "fluebenet" OK.

Nu kan man klikke på det store + under Tilføj og så kommer der nogle valgmuligheder op.

STOP	000 System	Sporpla	aner Vi	sning	<b>Q</b> Søg	Adresse Sorter	<b>V</b> ing	Hændels	Redige	r	STOP km/h	,
	•	-	-	-	-		-	-		-		F1
	S8	8-G1-1 07	S88-G1-1 08	S88-G1-1 09	S88-G1- 10	1 S88-G1-1 11	S88-G1-1 12	S88-G1-1	S88-G1-1 S	88-G1- 15		<b>F</b> 2
Lydfil		-⊄	Hvis-ma	kro	<b>₩</b> +••	Pendul-	makro	_	_			
Tekst		$ \infty $	Loop-ma	akro	i Wi	Block-m	nakro	-	-			
Og-makro		X	Tilfældig	jheds-ma	kro <b>( 👸</b>	Styring		-	_			_ج ج
Eller-makro		()	Bremse	-makro				-				
2	5	Hø	íjtalerudk	ald			] [	+			X	<b>F5</b>
Bill	ede	Nav	/n				1	Filføj	Optagelse	Start	Luk	F6
	<u>100</u> , (	×										
S	88-G1-11	3										15
		_)										
						_						

I mit tilfælde ønsker jeg at afspille en lydfil i CS3/CS3+, så derfor vælges muligheden "Lydfil".

Bemærk at man skal have valgt "Avancerede hændelser" under CS3 indstillinger under punktet "Spor: Protokoller og drifts", for at alle de viste muligheder vises.

I mit tilfælde har jeg valgt lydfilen der hedder "DE_Abfart_EpIII.wav"

Herefter kan man vælge at klikke på Luk, for at lukke den valgte Hændelse.

Klik igen på Hændelser øverst i højre side for at få vist Hændelserne, og klik derefter på Rediger, for at komme ud af Redigerings tilstanden.

Nu kan Hændelsen afprøves ved at klikke på Hændelsen der hedder Højtalerudkald.

Dernæst kan man prøve at køre et tog ind i det tilbagemeldings afsnit der hedder "S88-G1-113", for at teste at det hele virker som ønsket.

På næste side kan man se hvordan det ser ud når man er kommet ud af Redigerings tilstanden.

Derefter kan man klikke på Luk øverst til højre, for at komme ud af Hændelses menuen.



#### 25.2 Nødstop og start af boostere ved hjælp af hændelser

Hændelse med nødstop: i dette tilfælde vil CS3 gå i "nødstop" når S88 kontakt "S88-G1- 110" bliver aktiveret.

STOP	Navn Sortering	✓ Q _{Søg}	Alle Gruppe	/	<b>The</b> Kontrol	R	rediger Hja		X Luk	STOP % 100
	(())	HO (start to oster)	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	NØDSTOF ×		Nødstop_t t		STAR ere		
			Type <b>STOP</b> CS3 Forsinkelse	- Stop	•	~			-	
	Billede	Nødstor Navn	1 D_test	Sekund		✓ Tilføj	Optagelse	Start	X Luk	096
588-G1-41	<b>100.</b> ×	Styring								O MY1142

Hændelse til start af boostere:

STOP	Navn Sortering	A Søg	lle V Gruppe	Kontrol	R	ediger H	<b>?</b> Ijælp	X Luk	<mark>STOP</mark> % 100
_	(())	HO (start L× oster)	MØ	DSTOF 🗙 😁	Nødstop_t	× •	STA		-hans
	•	Spor 1 🗙	Type GO CS3 - Forsinkelse	Go Enhed	~			12 ×	
	Billede	START Bo	stere	Jekulu	+ Tilføj	Optagels	e Start	Luk	
588-G1-41	Hånd- betjent	(()) Ep VI Gong A bfahrt.wav	GO ×						O MY1142 b

I dette tilfælde kan man starte boosterne manuelt, ved at starte hændelsen. Man kan også tilføje en S88 kontakt, så boosterne kan startes via en fysisk knap.

### 25.3 Indlæggelse af hændelse på sporplan i CS3

Her er en lille beskrivelse af hvordan man lægger aktivering af hændelser ind på sin sporplan.

Det der kan drille, er at skærmen på en CS3 ikke er så stor.

Man skal starte med at vælge den sporplan hvor man ønsker at hændelsen skal ind på. Det vælges under Sporplaner.



Dernæst skal man trykke på Rediger og Rediger sporplan.

Se næste side.



Nu kommer der en Menu-bjælke øverst på skærmen.

Den blokerer for det vi gerne vil se, så træk denne Menu ned i bunden af billedet.





Tryk så på Hændelser, og skub den lille sorte bjælke lidt op så man kun kan se en enkelt række hændelser.

Nu trækkes den ønskede hændelse ned på sporplanen.



? Q STOP t Koni 000 Adresse .... c Syster Sporplaner Sortering Visning Søg Hændelser Redige Hjæl m 2 S8...12 S8...11 e 2 S8....9 .re) avnhane Hnvie  $\blacksquare$ ٣ ? Ζ, Gitter Valg Sporplan Sporplan/ Tilføj Slet Fortryd/ Hjælp Gentag areal Til/Fra er و Bhotel 1 Hotel Si 4 S88-L1 1.4

Nu kan man lukke for Hændelserne ved at klikke på Luk.

Nu kan man fortsætte med at redigere sporplanen, og man kan lukke den når man er færdig.

God fornøjelse med aktivering af hændelser fra sporplanen.

# 26. CS3/CS3+ på Wi-Fi netværk

Det er muligt at forbinde en CS3/CS3+ til hjemmenetværket ved hjælp af trådløst netværk (Wi-Fi). Man kan bruge en TP LINK trådløs router (en såkaldt nano router). Søren fra <u>www.baneforum.dk</u> har lavet en udmærket beskrivelse af hvordan man gør. Se mere på: <u>https://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=2479</u>

# 27. Logging

Logging kan bruges til at finde ud af hvad der sket inde i din CS3 og dette kan være til stor hjælp ved fejlfinding.

Der er to forskellige muligheder for at slå logging til:

1. ved hjælp af indstillinger for CS3 i fanen der hedder Logging, og her kan man slå Logging til, og vælge Logniveau og Log-omfang. Det anbefales at man logger når systemet er i ro, og der kun sker de ting man ønsker at logge. Start med at slå Logging til (max logging). Udfør det du vil logge (så lidt som muligt) og slå dernæst logging fra igen. Når man slår Logging fra, så skal man angive hvor man vil gemme Log filen (backup_xxx.zip), og jeg vil anbefale at man gemmer den på en USB stick i backup mappen. Herefter kan USB sticken flyttes til en PC, og zip filen kan pakkes ud. Se i mappen work og i undermappen logging. Der er forskellige filer der hver indeholder forskellige typer logs.

**2**. Ved at vælge Hændelser, og derefter holde venstre museknap nedtrykket på Rediger. I dette tilfælde få man straks et vindue frem der viser Logging beskeder.

## **28.** Adgang til hjælpetekster på CS3 via browser

Her er en lille beskrivelse af hvordan man får adgang til CS3 hjælpetekster på CS3 via en browser.

Man skal starte en browser på en PC. Man kan bruge Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Jeg bruger normalt Firefox, og følgende eksempler er lavet med Firefox.

Skriv IP adressen på din CS3 i adresse feltet i øverste venstre hjørne.

(hjemme hos mig er det http://192.168.1.70).

Så får man et billede som dette:

Klik derefter på "System" øverst midtfor.



Se resultatet på næste side:

<b>H</b> Tilbage	÷	System/Indstilling	er		Luk
88	Netværk	CS3/CS3-1			
	CS3	CS3-1			
	GFP3				1
Ž u	JSB & disk	La + System	Luk ned	Gem	
	Centralst ationer		Genstart	Gendan	
	M52		Genstarte apps		
<u></u>	LinkS88	🖌 🕨 Indstillinger C	53		
	Booster	🛎 🕨 Spor: Protokol	ler og drift		
	Connect 5021	○ ▶ Sporplan			
	Mobilee nheder	÷ Fthernet			

Hold musen over den venstre del af skærmen og rul helt ned med musen, til "**Browser adgang**" kommer til syne eller rul ned i den højre del af billedet til man når "**Browser adgang**"

<b>K</b> Tilbage	÷	System/Indstilling	er		Luk
Ë	USB &	CS3/CS3-1			
	Centralst ationer	CS3-1			
	MS2	📮 ▼ System			I
=	LinkS88		Luk ned	Gem	
	Booster		Genstart	Gendan	
	Connect 6021		Genstarte apps		
	Mobilee nheder	🖌 🕨 Indstillinger CS	53		
	WebApp	进 🕨 Spor: Protokol	ler og drift		
	Browsera	Sporplan			
*	dgar Webcam	÷ + Ethernet			

Klik på "Browser adgang"

Klik herefter på "Hjælp"

<b>F</b> ilbage	÷	System/Inds	tillinger		χ.				Luk
Ë	USB & disk	Browserado	jang						
	Centralst ationer					Ņ	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ĺ	
	MS2	<u>WebApp</u>		<u>MobileWebApp</u>		Hjælp		<u>System</u>	
=	LinkS88	1		7-4			<b>۲</b>	Ę	7
	Booster					P	•	ح	2
	Connect 6021	Artikel		<u>Lokomotiver</u>		<u>Hændelser</u>		<u>Sporplaner</u>	
	Mobilee nheder								
	WebApp								
	Browsera dgang								
,	Webcam								

Nu er der rigtig mange muligheder for at vælge mellem de emner man kunne ønske.

- <b>m</b>	Märklin CS	WebApp v2	2.5.0	× +																					$\sim$		- C	
$\leftarrow \   \rightarrow \   G$		0	1 🕹 1	192.168.1.	.70/help											文	A 🖒	Q Søg								<b>▽</b> \$	۲	ර =
🔅 Mest besøgte (	🜣 Mest besøgte 🧕 I gang med Firefox 🔀 Foresilede websteder												ogmærker															
STOP 🤅	🎐 Нј	ælp																										STOP
Artikel Liste	Wę.	Lokomoti ver Liste	9	Sporplan skab	1+	Artikel Editor	<b>,,</b>	Hændels er	1+	Artikel Drejeskiv e	t;	Lokomoti ver Editor	t;	Lokomoti ver Database	贤	Filhåndt ering	<b>W</b>	LOKOMOTI ver Aktioner Editor	<b>W</b>	Lokomoti ver V- tabel	<b>&gt;&gt;</b>	Lokomoti ver Mapning Aktion	1/	Artikel Udgange	1+	Artikel mfx søgning	Þ	LOKOMOTI ver mfxmapp ing
Lokomoti ver CV Editor	<b>V</b>	Lokomoti ver Udgange	ty	Lokomoti ver Traktion	8	System 6021 MS1	<b>V</b>	Lokomoti ver Funktion	1.	Artikel Hændels	ty.	Lokomoti ver bearbejd e	×	Hændels er Rediger	<mark>ہر</mark>	Hændels er Element	<b>\</b>	System Visning	82	System Enheder	<b>†</b>	System Redning	÷	System BUS- fejl	<b>†</b>	System Gem	<b>†</b>	System Genopre ttelse
System Flash Fejl	<b>W</b>	Lokomoti ver SW-	<b>,%</b> '	Hændels er Modus	<mark>ہ</mark> کر	Hændels er Trigger	×	Hændels er Makro Trigger	<mark>ہر</mark>	er Makroko nfigurati on	×	Hændels er Multi Konfig		FAQ Webcam	ty.	Lokomoti v Slet	<b>W</b>	Skriv CV- skabelon	<b>W</b>	Enkeltilst and								
										/	1																	
										/																		

Hvis man ønsker hjælp til "**Hændelser**", så kan man klikke på en af de muligheder der indeholder "hændelser", som vist foroven.

Se resultatet på næste side:

m Märklin CS	WebApp v2.5.0 × +		
$\leftarrow \   \rightarrow \   G$	O   192.168.1.70/help/EreignisMakroEditor	\Lambda 🖒	Q, Søg
🌣 Mest besøgte   🥑 I gang i	med Firefox 💮 Foreslåede websteder		
	Hjælp - Begivenheder: forklaringer til makroer		
Hændelser og makroer Oversigt over makroer	Hændelser og makroer Begivenheder og makroer er ens, men ikke ens. Makroer bruges til at implementere processer og logiske kombinationer, der som en del af en begivenhed. Manuel udførelse er ikke mulig. Det er heller ikke muligt at bruge det som en sekvensfunktion p begivenhederne. Makroer er berennet til at groe begivenheder klærere og mere funktionelle.	ikke kan implemente å et lokomotiv. Makr	res eller kun kan implemen oer til logiske operationer i
Oprettelse af makroer			
Klassificering af makroer på listen over hændelser	En og-makro forbinder betingelserne indeholdt for at danne en logisk beslutning. Hvis alle betingelser er opfyldt, er	r AND-makroen opfyl	ldt. En begivenhed kan eval
Og-makro	En eller-makro forbinder betingelserne indeholdt med en logisk beslutning. Hvis en betingelse er opfyldt, er ELLER-	makroen opfyldt. En l	oegivenhed kan evaluere re
Indstillinger for Og- makroen	En hvis-makro evaluerer tilstanden og udfører afhængigt af den en af de to mulige grene.		
Eller-makro	En tilfældigheds-makro udfører en af de udsagn, den indeholder, med en definerbar sandsynlighed.		
Indstillinger for Eller- makroen	En LOOP-makro udføres, indtil den afsluttes på grund af en opsigelsesbetingelse.		
Hvis-makro Indstillinger for Hvis-	En bremsemakro styrer standsning af et lokomotiv på et signal.		
makroen	En SHUTTLE-makro lader en lokomotiv skytte mellem to slutpunkter.		
Tilfældigheds-makro	<ul> <li>←→</li> <li>En tidsmakro sætter en hændelse på pause indtil den foruddefinerede modeltid.</li> </ul>		
Yderligere RANDOM- makroindstillinger	Oprettelse af makroer En makro oprettes i redigeringstilstanden for en begivenhed ved at vælge den i r	nenuen + Tilføj og st	raks indsættes i den oprette
Loop-makro	terret den udvidede visning (langt tryk på makroen) eller ved at åbne den i begivenhed: ☐ overen ☐ overen ☐ reme	ilisten.	
Indstillinger for LOOP- makroen	Klassificering af makroer på listen over hændelser		
Bramca-makro	En makro føjes til begivenhedslisten i slutningen. Begivenhederne vises først, efterfulgt af makroerne sorteret efter type. En m redierere i orenskehemenven. Elementer indemtter ved himle of trok og slin	akro kan redigeres so	om en begivenhed. Sletning

God fornøjelse med de ret omfattende hjælpe tekster, som kan være lidt svære at finde.

## 29. Links til yderligere information

Dansk modeltogs forum med høj ekspertise inden for Märklin Digital: www.baneforum.dk

Dansk modeltogs forum med mange medlemmer: www.sporskiftet.dk/forum

Engelsk sproget modeljernbane forum: www.marklin-users.net/forum

Tysk sproget modeljernbaneforum: www.stummiforum.de

Jeg vil anbefale at man løbende følger med på <u>www.baneforum.dk</u>, da der kommer rigtig mange guldkorn i dette forum. Det er også en god ide at se efter i afsnittet der hedder "Elektronik og digitaldrift": <u>https://baneforum.dk/viewforum.php?f=6</u>.

Link til **Märklins User Manual for CS3** som er på engelsk (Software version 2.0 eller højere): <u>https://streaming.maerklin.de/public-media/anleitungen/CS3 Manual EN final-lo.pdf</u>

Link til **Märklins User Manual for CS3** som er på tysk (Software version 2.5 eller højere): <u>https://streaming.maerklin.de/public-media/anleitungen/CS3-Kurzanleitung_V25_DE.pdf</u>

Link til **Märklins Updatebeschribung for CS3 software version 2.5.1** som er på tysk: <u>https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/cs3/CS3_Update_V2.5_Kurztext.pdf</u>

### **30. Links til YouTube videoer**

De følgende videoer er fra **Model Train Fun** og er på **engelsk**. De omhandler CS3 med version 2.3.1(8), undtagen den første (og den med v2.4.0 nyheder, CS3 Episode 7):

Getting Started with Märklin Central Station 3 https://www.youtube.com/watch?v=wANbrR0fdJk	(CS3 Episode 1) (54 min)
Updating Your Märklin Central Station 3 https://www.youtube.com/watch?v=opV2N25FF8k&t=2s	(CS3 Episode 2) (12 min)
Märklin Central Station 3 v2.3.1: Simplified UI, Web UI config and more <u>https://www.youtube.com/watch?v=N2Wgc7goR0Q&amp;t=397s</u>	e (CS3 Episode 3) (40 min)
Adding Locomotives to Märklin Central Station 3 https://www.youtube.com/watch?v=pEg0LakeGeY	(CS3 Episode 4) (45 min)
Multiple Units/double traction of Locomotives with Märklin Central Stat https://www.youtube.com/watch?v=nDnT3LIol68	ion 3 (CS3 Episode 5) (34 min)
Drawing Track Diagram/Track Board on the Märklin Central Station 3 https://www.youtube.com/watch?v=Hi6R3ugZ-SQ	(CS3 Episode 6) (1:14)
What is Model Train Automation - Märklin Style? https://www.youtube.com/watch?v=TwKk9C9WweE	(Automation Episode 1) (30 min)
Creating and Troubleshooting C-track Contact Track https://www.youtube.com/watch?v=2FMWxEPm_Y	(Automation Episode 2) (50 min)
Using Märklin 60831/60832 m83 Decoder for Turnout Mechanisms 7449 https://www.youtube.com/watch?v=eGexwTEeFZE	00-2 (Beginner Episode 6) (46 min)
How to Make Wing Bounce on Märklin Semaphore Signal https://www.youtube.com/watch?v=JRMEPEzBY	(Tutorial 02) (14 min)
Updating Your Märklin Mobile Station 2 https://www.youtube.com/watch?v=r11DZntCudE	(MS2 Episode 5) (12 min)
Märklin Central Station 3 v2.4.0 Ease-of-Use, 2xCS3, DCC tweaks, Mon	itoring and more (CS3 Episode 7) (26 min)
https://www.youtube.com/watch?v=w9zf65OTkms&t=441s Her er en oversigt over alle videoer på <b>Youtube</b> fra <b>Model Train Fun</b> me https://www.youtube.com/channel/UCQgO1JSh89vCnE_07X-etcw/video	ed engelsk sprog: <u>95</u>
De følgende videoer er fra <b>Digitaltog</b> og er på <b>dansk</b> . De omhandle	er CS3:

Märklin Central Station 3, CS3, PC Control (fra 2018) (dansk tale) (2 min) https://www.youtube.com/watch?v=Mp1u0e4J6Ec Märklin CS2 – CS3 forbind / connect (fra 2021) (dansk tale) (4 min) https://www.youtube.com/watch?v=7mXETF9I9mA

De følgende videoer er fra Märklin Trains og er på engelsk. De omhandler CS3:

**Märklin USA** (med Curtis Jeung og Rick Sinclair), har lavet en serie videoer på engelsk, og der kommer løbende nye. Den følgende side på Youtube (Märklin Trains), viser en oversigt over dem alle:

https://www.youtube.com/channel/UCH3xwtG73nOF6t_U6uXofiQ

Jeg vil fremhæve nogle af dem (selvom de kan være lidt lange):

Marklin Digital Club Webinar #15 – Connecting to the CS3 Wirelessly (2021) https://www.youtube.com/watch?v=ycvO2bK0k4M

Marklin Digital Club Webinar #12 – Using the CS3/3+ speaker and sound functions (2021) https://www.youtube.com/watch?v=rWJA6Vmk1Ic

Marklin Digital Club Webinar #11 - Using the shuttle, AND, OR & RANDOM Evemt Macros in the CS3/3+ (2021) <u>https://www.youtube.com/watch?v=ggCX1iq0Y2U</u>

Marklin Digital Club Webinar #10 - Importing Custom Icons into the Central Station 3/3+ (2021) https://www.youtube.com/watch?v=NzsBjekhkqs

Marklin Digital Club Webinar #8 - Advanced event programming with track blocking (2021) <u>https://www.youtube.com/watch?v=jWuyJcACEbw</u>

Marklin Digital Club Webinar #7 - Basic events programming with track blocking (2020) https://www.youtube.com/watch?v= K9v6rNin6Q

Marklin Digital Club Webinar #6 - Building track diagram control boards in the CS3 (2020) https://www.youtube.com/watch?v=Omud8I92uo4

De følgende videoer er fra Märklin og er på **tysk**. De omhandler CS3:

Der er i øjeblikket omkring 60 videoer. Se oversigten her: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZlinXQrd5MpiueRPY33c9BUOfKYYu5eT

De følgende videoer er fra Ajckids og er på engelsk (dog er adskillige for ældre software versioner):

Add a non-mfx MARKLIN locomotive to your list on the CS3 (fra 2019) (3 min) <u>https://www.youtube.com/watch?v=4ds0SodUvUE&list=PL-eKJzB2-</u> <u>1aQSemnCgS3tQy0KaI1vBqRz&index=3</u>

Adding a MARKLIN mfx Signal to the CS3 – Part 1 (fra 2019) (4 min) https://www.youtube.com/watch?v=HAjxiYIqVsc&list=PL-eKJzB2-1aQSemnCgS3tQy0Kal1vBqRz&index=1

Adding a MARKLIN mfx Signal to the CS3 – Part 2 (fra 2019) (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=C7dGBI3axKs&list=PL-eKJzB2-1aQSemnCgS3tQy0Kal1vBqRz&index=2

**Do I need a booster for my large Märklin Layout** (fra 2020) (6 min) https://www.youtube.com/watch?v=OxR4nloxLXE

**Märklin Feedback Decoder S88 – Part 1: Installation and connections** (2020) (10 min) <u>https://www.youtube.com/watch?v=tAQoFsnCQ_A&t=171s</u>

Märklin Feedback Decoder S88 – Part 2: Automation (2020) (15 min) https://www.youtube.com/watch?v=PCIVahaKvIk&t=89s

Märklin Feedback Decoder S88 – Part 3: CS3+ and 60881 (2020) (9 min) https://www.youtube.com/watch?v=72F77Uj0v48&t=88s

New Marklin Turntable – Registration & Indexing with CS3 (tysk med engelske kommentarer) (2021) (8 min)

https://www.youtube.com/watch?v=vjl-VGcypFw

Marklin M84 Dekoder Part 1: Unboxing and basic Functions (2020) (15 min) https://www.youtube.com/watch?v=sist_2viDOY

Marklin M84 Dekoder Part 2: Adding circuit tracks (2020) (engelsk tekst og tale) (6 min) https://www.youtube.com/watch?v=LIn7gsYPcac

Märklin Link S88 60883 feedback module and Central Station 2 (2016) (engelsk tekst og tale) (11 min) https://www.youtube.com/watch?v=xiEWnIKcRDA

Andre videoer på engelsk eller tysk: **CS3 Controlling Contact** <u>https://www.youtube.com/watch?v=QxizgiQb6mU</u>

CS3 Random macro https://www.youtube.com/watch?v=snsrFDsrhrQ

Fahrstrassen programmieren - Märklin Central Station 3 - Modellbahn Anleitung (2018) (tysk) https://www.youtube.com/watch?v=wZS0-tY1R0w

## 31. Bøger

Märklin har lavet nogle bøger om CS3/CS3+, samt Märklin's andre digitale enheder og disse bøger er et ganske værdifuldt opslagsværk.

03082 Tysk	Digital steuern mit der Central Station 3
03083 Engelsk	Running Trains Digitally with the Central Station 3
Følgende høger er	r ondateret til CS3 software version 2.0.
12002 Tuelz	Digital stayorn mit dar Control Station 2 (ab y2 0)
03092 Tysk	Digital steuern mit der Central Station 5 (ab v2.0)
03093 Engelsk	Controlling Digitally with the Central Station 3 (from v2.0)
Følgende bøger er	r opdateret til CS3 software version 2.5:
03094 Tysk	Digital steuern mit der Central Station 3 (ab v2.5)

# 32. Märklin's sikkerhedsretningslinjer

#### Det er en rigtig god ide at være opmærksom på Märklins sikkerheds anvisninger.

Märklin's sikkerhedsretningslinjer er i øvrigt blevet tilføjet i en af de senere software opdateringer til CS3, så disse vises på CS3 indtil man har kvitteret for at man har læst dem. Dette er også tilfældet når man anvender CS3 web browseren fra en PC eller tablet.

https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/technische_informationen/ Technische_Infos_neue_Sprachen/01_20181105_Technik-Vorgabe-Elektrische_Sicherheit_DK.pdf

Det er min opfattelse at disse sikkerheds anvisninger, er lavet for at opretholde person sikkerheden på større modelbane anlæg og det vil sige at undgå person skade, som følge af elektrisk stød, forårsaget af lækstrømme i forsyningsenheder (transformatorer og switch-mode strømforsyninger).

Märklin opdeler anlæg i 4 kategorier:

1. Begynder-/ kompaktanlæg	Max 120 VA eller max 2 forsyningsenheder
2. Hobbyanlæg (til voksne)	Max 300 VA eller max 5 forsyningsenheder
3. XXL hobbyanlæg (til voksne)	Max 600 VA eller max 10 forsyningsenheder
4. Halv- eller fuldprofessionelle anlæg	Over 600 VA eller over 10 forsyningsenheder

For kategori 1 og 2 kan man have fælles 0-leder (brun). Dette gælder for maksimalt 5 forsyningsenheder (strømforsyninger) og maksimalt 300 VA effekt.

En forsyningsenhed er en transformator (AC) eller en switch-mode strømforsyning (DC).

For kategori 3 anlæg, på mellem 5 og 10 forsyningsenheder (strømforsyninger) og maksimalt 600 VA effekt, skal anlægget deles i to kategori 2 områder, hvor der ikke er forbindelse mellem 0-leder (brun) i de to områder.

Når man opdeler et kategori 3 eller 4 anlæg, bør man balancere områderne, så de bliver lige store.

For eksempel, hvis man opdeler et 400 VA kategori 3 anlæg, så bør man opdele det i to 200VA områder, i stedet for et 300 VA område og et 100 VA område.

Hvis man har et kategori 3 anlæg, og man bruger tilbagemeldinger (S88), så er det noget mere besværligt.

Problemet kan dog løses ved at anvende en LinkS88 (60883) for hvert af de to kategori 2 områder, hvor yderligere S88 moduler forbindes til den LinkS88 der hører til det ene eller andet område. Dette er nævnt på side 8 i Märklins sikkerheds anvisninger.

Brugervejledning for L88 (60883) (side 32 til 35): https://static.maerklin.de/damcontent/08/f1/08f1135cf0261ee857ff2b8b5f7c633d1580375052.pdf Brugervejledning for S88 (60881) (side 60 til 67): https://static.maerklin.de/damcontent/34/f7/34f7e8612addaf970faf7132d591f8271572012973.pdf

Hvis S88'erne forbindes til en CS3+, så er der galvanisk adskillelse mellem stelforbindelsen på S88 modulerne (det omvendte T (og pin 2, GND i RJ45 stikket)) og den brune ledning (0) på CS3+ og derfor virker tilbagemeldingerne ikke uden at der skabes forbindelse mellem det omvendte T på første S88 og den brune ledning på CS3+ der er forbundet til det skinneafsnit hvor der ønskes tilbagemeldinger. De efterfølgende S88 moduler har stelforbindelse gennem det kabel der forbinder S88 enhederne (pin 2, GND i RJ45 stikket).

Hvis S88'erne forbindes til en L88 (60883), så er der galvanisk adskillelse mellem stelforbindelsen på L88 modulet (det omvendte T (og pin 2, GND i RJ45 stikket)) og den brune ledning (0) på CS3+ og derfor virker tilbagemeldingerne ikke uden at der skabes forbindelse mellem det omvendte T på L88 og den brune ledning på den booster der er forbundet til det skinneafsnit hvor der ønskes tilbagemeldinger.



#### Kategori 3 anlæg med L88/S88 opdelt i to kategori 2 områder

For kategori 4 anlæg på over 10 forsyningsenheder (strømforsyninger) og over 600 VA gælder der

yderligere restriktioner, som jeg ikke vil nævne her. For mere information, se Märklins dokumentation.

Derfor er det rigtig vigtigt at man planlægger sin kabling godt, inden man begynder at bygge sit anlæg op. Hvis kablingen ikke er forberedt godt nok, kan det blive uoverskueligt, hvis effektbehovet vokser over 300 VA. Jeg har opdelt mit eget anlæg i 8 forsyningsområder, med separat kabling til et fælles punkt nær Central Station og boostere. Jeg kan slukke for strømmen for hvert af disse områder med en vippekontakt. Denne mulighed gør det meget nemmere hvis man skal finde en kortslutning, eller hvis man senere vil tilføje en eller flere boostere.

## **33. Historien om dette dokument**

Dette dokument startede egentligt som nogle noter til et foredrag som jeg havde lovet at lave til et MIST møde i København. Jeg besluttede dog at dokumentet også skulle bruges som opslagsværk af dem som deltog på mødet og desuden kunne det måske også hjælpe andre ejere af Märklin CS3/CS3+.

Indholdet er baseret på egne erfaringer og for nogle områder information jeg har læst andre steder, samt information jeg har modtaget andre CS3 brugere.

I første udgave af dokumentet, var beskrivelserne og skærmbilleder baseret på SW version 1.3.2(1).

I den næste version af dokumentet, var det meste af beskrivelsen og skærmbilleder opdateret, så de passer til SW version 2.3.1(8).

I denne version af dokumentet, er der lavet nogle opdateringer som følge af ændringerne i SW version 2.5.2(6), samt nogle bedre beskrivelser af nogle af emnerne.

Du er velkommen til at rapportere fejl og forslag på: per.roed908@gmail.com